

SMOK OSUB 80W TC Plus Starter Kit - 3300mAh

Zestaw e-papierosa model Osub Plus

Instrukcja obsługi

Zawiera: 1x OSUB Plus 80W TC Mod 1x Brit Beast Tank 2x grzałka V8 Baby-Q2 Core (0,4Ω dual coils) 1x Wymienna tubka szklana 1x kabel USB 1x Instrukcja obsługi Części zamienne	Parametry techniczne: OSUB Plus TC Mod Wymiary: 75x25x54,5mm Zakres mocy: 1W – 80W Pojemność baterii: 3300 mAh Zakres napięcia: 0.8V-9V Zakres oporu: 0.1 Ω – 3.0 Ω (tryb VW) 0.06 Ω – 2.0 Ω (tryb TC) Zakres temperatury: 100°C - 315°C Brit Beast Tank Materiał: Stal nierdzewna Wymiary: 24,5mm x 43mm Pojemność: 3,5ml Gwint: 510
---	---



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Importer:

DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Uwaga: Brit Beast jest kompatybilny ze wszystkimi wariantami grzałki TFV8 Baby.

Weryfikacja:

- Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: www.smoktech.com
- Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz go w odpowiednie pola na stronie internetowej, aby dokonać weryfikacji. Wynik wyświetli się po kilku sekundach.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę internetową, aby uzyskać więcej pomocy.

Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji: Vaping Tour, dzielenia się wrażeniami i komunikowania się z fanami vapowania na całym świecie.

Przygotowanie przed użyciem:

Przed użyciem upewnij się, że w zbiornik znajduje się wystarczająca ilość płynu.

Włączanie urządzenia:

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby je uruchomić.

Na ekranie wyświetlą się komunikaty: "SMOK", „OSUB TC ” i "WELCOME".

Vapowanie:

Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk zasilania i zaciągnij się (urządzenie przestaje działać gdy jedno przyciśnięcie będzie trwało dłużej niż 12sekund. Puść przycisk zasilania, aby kontynuować vapowanie). Naciśnij przycisk zasilania 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby zablokować lub odblokować urządzenie.

Odblokowany wyświetlacz:

1) Naciśnij równocześnie przyciski regulacyjne „+” i „-” i wybierz opcję "UP & DOWN LOCKED", aby zablokować przyciski regulacyjne i uniknąć ich przypadkowego użycia.

2) Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „-” aby wybrać tryb pracy pomiędzy spośród opcji TEMP i WATT.

3) Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „+” aby wybrać opcję STRENGTH MIN / SOFT / NORM / HARD / MAX.

4) Naciśnij przycisk regulacyjny „+” / „-” aby dostosować ustawienia temperatury lub mocy.

Zablokowany wyświetlacz:

1) Przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacyjne aby wyświetlić statystyki zaciągnięć i czas vapowania.

2) Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund i wybierz opcję POWER OFF aby wyłączyć zasilanie.

Wyłączanie urządzenia:

Podczas gdy urządzenie jest zablokowane przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Wybierz opcję POWER OFF, a ekran się wyłączy, co oznacza, że urządzenie jest wyłączone.

Zachowywanie ustawień:

Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie zapisane podczas ich wprowadzania. Nie ma potrzeby resetowania urządzenia po włączeniu zasilania.

Menu i komunikaty:

Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk zasilania 3 razy w ciągu 2 sekund, następnie przejdź do menu. Długie przytrzymanie przycisku zasilania potwierdza wybór. Po menu można się poruszać za pomocą przycisków regulacyjnych „+” i „-”.

TC/ VW: Tryb TEMP - Tryb WATT

SMOK OSUB 80W TC Plus Starter Kit - 3300mAh

Zestaw e-papierosa model Osub Plus

Instrukcja obsługi

Zawiera: 1x OSUB Plus 80W TC Mod 1x Brit Beast Tank 2x grzałka V8 Baby-Q2 Core (0,4Ω dual coils) 1x Wymienna tubka szklana 1x kabel USB 1x Instrukcja obsługi Części zamienne	Parametry techniczne: OSUB Plus TC Mod Wymiary: 75x25x54,5mm Zakres mocy: 1W – 80W Pojemność baterii: 3300 mAh Zakres napięcia: 0.8V-9V Zakres oporu: 0.1 Ω – 3.0 Ω (tryb VW) 0.06 Ω – 2.0 Ω (tryb TC) Zakres temperatury: 100°C - 315°C Brit Beast Tank Materiał: Stal nierdzewna Wymiary: 24,5mm x 43mm Pojemność: 3,5ml Gwint: 510
---	---



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Importer:

DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Uwaga: Brit Beast jest kompatybilny ze wszystkimi wariantami grzałki TFV8 Baby.

Weryfikacja:

- Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: www.smoktech.com
- Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz go w odpowiednie pola na stronie internetowej, aby dokonać weryfikacji. Wynik wyświetli się po kilku sekundach.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę internetową, aby uzyskać więcej pomocy.

Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji: Vaping Tour, dzielenia się wrażeniami i komunikowania się z fanami vapowania na całym świecie.

Przygotowanie przed użyciem:

Przed użyciem upewnij się, że w zbiornik znajduje się wystarczająca ilość płynu.

Włączanie urządzenia:

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby je uruchomić.

Na ekranie wyświetlą się komunikaty: "SMOK", „OSUB TC ” i "WELCOME".

Vapowanie:

Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk zasilania i zaciągnij się (urządzenie przestaje działać gdy jedno przyciśnięcie będzie trwało dłużej niż 12sekund. Puść przycisk zasilania, aby kontynuować vapowanie). Naciśnij przycisk zasilania 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby zablokować lub odblokować urządzenie.

Odblokowany wyświetlacz:

1) Naciśnij równocześnie przyciski regulacyjne „+” i „-” i wybierz opcję "UP & DOWN LOCKED", aby zablokować przyciski regulacyjne i uniknąć ich przypadkowego użycia.

2) Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „-” aby wybrać tryb pracy pomiędzy spośród opcji TEMP i WATT.

3) Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „+” aby wybrać opcję STRENGTH MIN / SOFT / NORM / HARD / MAX.

4) Naciśnij przycisk regulacyjny „+” / „-” aby dostosować ustawienia temperatury lub mocy.

Zablokowany wyświetlacz:

1) Przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacyjne aby wyświetlić statystyki zaciągnięć i czas vapowania.

2) Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund i wybierz opcję POWER OFF aby wyłączyć zasilanie.

Wyłączanie urządzenia:

Podczas gdy urządzenie jest zablokowane przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Wybierz opcję POWER OFF, a ekran się wyłączy, co oznacza, że urządzenie jest wyłączone.

Zachowywanie ustawień:

Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie zapisane podczas ich wprowadzania. Nie ma potrzeby resetowania urządzenia po włączeniu zasilania.

Menu i komunikaty:

Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk zasilania 3 razy w ciągu 2 sekund, następnie przejdź do menu. Długie przytrzymanie przycisku zasilania potwierdza wybór. Po menu można się poruszać za pomocą przycisków regulacyjnych „+” i „-”.

TC/ VW: Tryb TEMP - Tryb WATT

- TEMP:** 1. Wybierz spośród różnych opcji: STRENGTH MAX, STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT, STRENGTH MIN
2. Typ grzałki: NI200, Tytan, Stal nierdzewna
3. Pojedyncza lub podwójna

Zmień opcje przyciskami regulacyjnymi „+”/ „-” i potwierdź zmianę przyciskiem zasilania.

WATT: Wybierz spośród różnych opcji przyciskając przycisk zasilania: STRENGTH MAX, STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT, STRENGTH MIN

Zmień opcje przyciskami regulacyjnymi „+”/ „-” i potwierdź zmianę przyciskiem zasilania.

Dane vapowania:

- ALREADY: liczba wykonanych zaciągnięć
- MAX PUFFS: ustawienie określonej liczby zaciągnięć
- NEVER: nielimitowane zaciągnięcia
- PUFFS RESET: reset licznika zaciągnięć

TCR: Dopasuj oporność grzałek NI200/ Tytan/ Stal nierdzewna

Settings: Zaczekaj 5 sekund lub przytrzymaj przycisk zasilania aby wejść do podmenu

Display time: STEALTH ON: w tym trybie wyświetlacz jest wyłączony. Wybierz opcję STEALTH OFF, a następnie ustaw wygaszacz ekranu (od 15 do 240 sekund).

Contrast: Zakres kontrastu pomiędzy 5 a 100. Można go zmniejszyć lub zwiększyć używając przycisków regulacyjnych „+” i „-”

Tryb TC: Tryb TC jest dostępny, gdy mod OSUB Plus TC współpracuje z atomizerem typu TC.

1. Wejść do tryb TC: przelać się pomiędzy trybem TC i VW jednocześnie naciskając przycisk zasilający i przycisk regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. Użyj jednocześnie przycisku zasilającego i przycisku regulacyjnego „+” aby przelać się pomiędzy opcjami STRENGTH MIN / SOFT / NORM / HARD / MAX.

3. W trybie TC, użyj przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia temperatury, zwiększając lub zmniejszając ją o 10°F (około 5°C) z każdym naciśnięciem, aby uzyskać najlepsze preferowane ustawienia.

4. Zablokuj przyciski regulacyjne „+” i „-” naciskając oba przyciski jednocześnie aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień. Ponownie naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby je odblokować.

5. Wejść do menu wyboru materiału grzałki. Dostępne są trzy opcje materiału grzałek: NI200, Titanium, Steel

6. Wejść do menu: TCR. Możesz wyregulować TCR grzałek wykonanych z powyższych trzech materiałów naciskając przycisk regulacyjny „+”/ „-”.

7. Wejść do menu: Regulowana początkowa oporność. Można wyregulować początkową oporność atomizera naciskając przycisk regulacyjny „+”/ „-”, a jego zakres wynosi +/- 50 mΩ (+/- 0.05Ω)

8. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TEMPERATURE PROTECTED" oznacza to, że urządzenie osiągnęło maksymalną dopuszczalną temperaturę podczas vapowania. Jeśli tak się zdarzy, mod OSUB Plus TC będzie nadal działał, ale nie będzie w stanie zapewnić pożądanej mocy.

Tryb VW: Tryb VW w modzie OSUB Plus TC jest dostępny dla wszystkich typów atomizerów.

1. Wejście do trybu VW: przelać pomiędzy trybami TEMP i WATT jednocześnie naciskając przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. W trybie WATT, użyj przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia mocy za pomocą zwiększenia / zmniejszenia o 0.1 W, aby uzyskać preferowaną moc.

3. Zablokuj przyciski regulacyjne „+” i „-” naciskając oba przyciski jednocześnie aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień. Ponownie naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby je odblokować.

Zakładanie atomizera: Przykręć atomizer do przejściówki z gwintem 510.

Napełnianie płynem:

1) Zbiornik Brit Beast używa górnego systemu napełniania. Wystarczy przytrzymać zbiornik jedną ręką, a drugą odkręć ustnik.

2) Wlej płyn przez dwa otwory zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wlotu powietrza.

3) Dokręć ustnik ostrożnie. Następnie pozostaw urządzenie na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasycona płynem.

Wymiana grzałki atomizera:

Najpierw odkręć ustnik, a następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.

Kontrola przepływu powietrza:

Obróć regulowany pierścień obiegu powietrza w celu kontroli przepływu powietrza.

Funkcje klawiszy i monity:

Zasilanie:	Monity:
1. Szybkie naciśnięcie 5 razy w ciągu 2 s – włączenie zasilania	WELKOME!: Zasilanie włączone
2. Szybkie naciśnięcie 5 razy – zablokowanie wyświetlacza	SMOK GOODBYE!: Zasilanie wyłączone
3. Szybkie naciśnięcie 3 razy w ciągu 2s – wybór opcji menu	WEAK BATTERY: Bateria rozładowana.
4. Przytrzymanie – Vapowanie5.	HIGH INPUT: Napięcie ładowarki jest zbyt duże.
Zwolnienie – gotowość do użycia	NO ATOMIZER: Atomizer nie został wykryty.
„+” 1. Zwiększenie temperatury (tryb TC)	IS THIS NEW COIL: Atomizer został wykryty w trybie TC
2. Zwiększenie mocy (tryb VW)	OHMS TOO LOW: Zbyt niska wartość oporu.
“-” 1. Zmniejszenie temperatury (tryb TC)	OHMS TOO HIGH: Zbyt wysoka wartość oporu.
2. Zmniejszenie mocy (tryb VW)	SHORTED: Wykryto zwarcie.
Zasilanie i „+”: Zmiana mocy zaciągnięcia się (STRENGTH MAX/ HARD/ NORM/ SOFT/ MIN)	TEMPERATURE PROTECTION: Ochrona temperatury.
Zasilanie i “-”: Zmiana trybu pracy (tryb TEMP/ tryb WATT)	DRY COIL NO LIQUID: Grzałka atomizera przegrzewa się bez płynu w trybie TC.
+ i -: Blokada/ odblokowanie przycisków regulacyjnych	TOO HOT!: Urządzenie jest przegrzane.

Ostrzeżenie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet ciężary i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

Przeciwwskazania:

- Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych innych niż vapowanie.
- Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
- Nie używać jeżeli produkt uległ jakemukolwiek uszkodzeniu.
- Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
- Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.
- Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezwzględnie od źródła prądu.
- Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

- TEMP:** 1. Wybierz spośród różnych opcji: STRENGTH MAX, STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT, STRENGTH MIN
2. Typ grzałki: NI200, Tytan, Stal nierdzewna
3. Pojedyncza lub podwójna

Zmień opcje przyciskami regulacyjnymi „+”/ „-” i potwierdź zmianę przyciskiem zasilania.

WATT: Wybierz spośród różnych opcji przyciskając przycisk zasilania: STRENGTH MAX, STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT, STRENGTH MIN

Zmień opcje przyciskami regulacyjnymi „+”/ „-” i potwierdź zmianę przyciskiem zasilania.

Dane vapowania:

- ALREADY: liczba wykonanych zaciągnięć
- MAX PUFFS: ustawienie określonej liczby zaciągnięć
- NEVER: nielimitowane zaciągnięcia
- PUFFS RESET: reset licznika zaciągnięć

TCR: Dopasuj oporność grzałek NI200/ Tytan/ Stal nierdzewna

Settings: Zaczekaj 5 sekund lub przytrzymaj przycisk zasilania aby wejść do podmenu

Display time: STEALTH ON: w tym trybie wyświetlacz jest wyłączony. Wybierz opcję STEALTH OFF, a następnie ustaw wygaszacz ekranu (od 15 do 240 sekund).

Contrast: Zakres kontrastu pomiędzy 5 a 100. Można go zmniejszyć lub zwiększyć używając przycisków regulacyjnych „+” i „-”

Tryb TC: Tryb TC jest dostępny, gdy mod OSUB Plus TC współpracuje z atomizerem typu TC.

1. Wejść do tryb TC: przelać się pomiędzy trybem TC i VW jednocześnie naciskając przycisk zasilający i przycisk regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. Użyj jednocześnie przycisku zasilającego i przycisku regulacyjnego „+” aby przelać się pomiędzy opcjami STRENGTH MIN / SOFT / NORM / HARD / MAX.

3. W trybie TC, użyj przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia temperatury, zwiększając lub zmniejszając ją o 10°F (około 5°C) z każdym naciśnięciem, aby uzyskać najlepsze preferowane ustawienia.

4. Zablokuj przyciski regulacyjne „+” i „-” naciskając oba przyciski jednocześnie aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień. Ponownie naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby je odblokować.

5. Wejść do menu wyboru materiału grzałki. Dostępne są trzy opcje materiału grzałek: NI200, Titanium, Steel

6. Wejść do menu: TCR. Możesz wyregulować TCR grzałek wykonanych z powyższych trzech materiałów naciskając przycisk regulacyjny „+”/ „-”.

7. Wejść do menu: Regulowana początkowa oporność. Można wyregulować początkową oporność atomizera naciskając przycisk regulacyjny „+”/ „-”, a jego zakres wynosi +/- 50 mΩ (+/- 0.05Ω)

8. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TEMPERATURE PROTECTED" oznacza to, że urządzenie osiągnęło maksymalną dopuszczalną temperaturę podczas vapowania. Jeśli tak się zdarzy, mod OSUB Plus TC będzie nadal działał, ale nie będzie w stanie zapewnić pożądanej mocy.

Tryb VW: Tryb VW w modzie OSUB Plus TC jest dostępny dla wszystkich typów atomizerów.

1. Wejście do trybu VW: przelać pomiędzy trybami TEMP i WATT jednocześnie naciskając przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. W trybie WATT, użyj przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia mocy za pomocą zwiększenia / zmniejszenia o 0.1 W, aby uzyskać preferowaną moc.

3. Zablokuj przyciski regulacyjne „+” i „-” naciskając oba przyciski jednocześnie aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień. Ponownie naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby je odblokować.

Zakładanie atomizera: Przykręć atomizer do przejściówki z gwintem 510.

Napełnianie płynem:

1) Zbiornik Brit Beast używa górnego systemu napełniania. Wystarczy przytrzymać zbiornik jedną ręką, a drugą odkręć ustnik.

2) Wlej płyn przez dwa otwory zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wlotu powietrza.

3) Dokręć ustnik ostrożnie. Następnie pozostaw urządzenie na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasycona płynem.

Wymiana grzałki atomizera:

Najpierw odkręć ustnik, a następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.

Kontrola przepływu powietrza:

Obróć regulowany pierścień obiegu powietrza w celu kontroli przepływu powietrza.

Funkcje klawiszy i monity:

Zasilanie:	Monity:
1. Szybkie naciśnięcie 5 razy w ciągu 2 s – włączenie zasilania	WELKOME!: Zasilanie włączone
2. Szybkie naciśnięcie 5 razy – zablokowanie wyświetlacza	SMOK GOODBYE!: Zasilanie wyłączone
3. Szybkie naciśnięcie 3 razy w ciągu 2s – wybór opcji menu	WEAK BATTERY: Bateria rozładowana.
4. Przytrzymanie – Vapowanie5.	HIGH INPUT: Napięcie ładowarki jest zbyt duże.
Zwolnienie – gotowość do użycia	NO ATOMIZER: Atomizer nie został wykryty.
„+” 1. Zwiększenie temperatury (tryb TC)	IS THIS NEW COIL: Atomizer został wykryty w trybie TC
2. Zwiększenie mocy (tryb VW)	OHMS TOO LOW: Zbyt niska wartość oporu.
“-” 1. Zmniejszenie temperatury (tryb TC)	OHMS TOO HIGH: Zbyt wysoka wartość oporu.
2. Zmniejszenie mocy (tryb VW)	SHORTED: Wykryto zwarcie.
Zasilanie i „+”: Zmiana mocy zaciągnięcia się (STRENGTH MAX/ HARD/ NORM/ SOFT/ MIN)	TEMPERATURE PROTECTION: Ochrona temperatury.
Zasilanie i “-”: Zmiana trybu pracy (tryb TEMP/ tryb WATT)	DRY COIL NO LIQUID: Grzałka atomizera przegrzewa się bez płynu w trybie TC.
+ i -: Blokada/ odblokowanie przycisków regulacyjnych	TOO HOT!: Urządzenie jest przegrzane.

Ostrzeżenie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet ciężary i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

Przeciwwskazania:

- Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych innych niż vapowanie.
- Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
- Nie używać jeżeli produkt uległ jakemukolwiek uszkodzeniu.
- Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
- Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.
- Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezwzględnie od źródła prądu.
- Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem