

SMOK Alien TC

metalowa obudowa baterii typ SMOK Alien
Instrukcja obsługi

Wymiary: 85x44x30mm
Zakres mocy: 6W – 220W
Prąd stały: <300 uA
Zakres napięcia: 0,35V-8V
Zakres oporu: 0.1 Ω – 3.0 Ω (tryb VW)/ 0.06 Ω – 3.0 Ω (tryb TC)
Zakres temperatury: 200°F – 600°F/ 100°C - 315°C

Zestaw zawiera:
1x Alien 220 Mod
1x TFV8 Baby Tank (2ml)
1x grzałka V8 Baby-Q2 Core (0,4 Ω Dual Coils)
1x grzałka V8 Baby-T8 (0,15 Ω Octuple Coils)
1x Wymienna rurka szklana
1x kabel zasilający USB
1x instrukcja obsługi
Części zamienne



**CHRONIĆ
PRZED
DZIEĆMI**



Weryfikacja

1. Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: www.smoktech.com/support
2. Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać 16 kodów zabezpieczających. Wpisz je w odpowiednie pola na stronie internetowej, aby je zweryfikować. Wynik wyświetli się po kilku sekundach.
3. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej pomocy.

Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji: Vaping Tour, dzielenia się wrażeniami i komunikowania się z fanami vapowania na całym świecie.

Instrukcja obsługi

Przygotowanie przed użyciem:

- 1) Proszę upewnić się, że używane ogniwo odpowiada karcie gwarancyjnej baterii.
- 2) Przed użyciem urządzenia proszę upewnić się, że zbiornik jest napełniony wystarczająco dużą ilością płynu.

Instalacja baterii:

1. Proszę przesunąć i otworzyć pokrywę baterii, tak jak zostało to pokazane na zdjęciu.
 2. Proszę włożyć baterie do urządzenia zgodnie z odpowiednimi wskazówkami
 3. Proszę zamknąć pokrywę baterii.
- Jeśli ekran nie jest zapalony, proszę sprawdzić czy bateria jest w porządku, czy akumulator znajduje się we właściwym położeniu lub ma wystarczającą moc. Proszę skontaktować się z naszym konsultantem, jeśli nadal nie będzie można włączyć urządzenia.

Zakładanie atomizera:

Głowica atomizera Alien wykorzystuje elastyczne połączenie nowej generacji, idealnie dopasowujące się do atomizerów z gwintem 510. Proszę się upewnić, że nic nie znajduje się pomiędzy Modem, a zakładanym atomizerem.

- 1) Proszę podłączyć atomizer do urządzenia i dokręcić go zgodnie z

ruchem wskazówek zegara.

- 2) Po podłączeniu atomizera proszę nacisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

1. Włączanie / wyłączenie zasilania:

Należy nacisnąć przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund aby uruchomić urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy komunikat „SMOK”, a następnie „ALIEN”.

2. Vapowanie:

Gdy urządzenie jest włączone, proszę przytrzymać przycisk zasilania aby się zaciągnąć (urządzenie przestaje działać gdy jedno przyciśnięcie będzie trwało dłużej niż 12 sekund. Proszę puścić przycisk zasilania, aby kontynuować vapowanie);

Proszę nacisnąć przycisk zasilania 5 razy w krótkich odstępach czasu aby zablokować lub odblokować urządzenie.

3. Odblokowanie ekranu:

- 1) Proszę jednocześnie nacisnąć przycisk zasilania i przycisk „-” aby wybrać tryb pracy spośród dostępnych parametrów: TC Mode, VW Mode, MEMORY Mode;
- 2) Proszę jednocześnie nacisnąć przycisk zasilania i przycisk „+” aby wybrać żadaną opcję NORM / SOFT / HARD w trybie WATT MODE, 15-220W w trybie TEMP MODE lub M1-M22 w trybie MEMORY Mode.
- 3) Proszę użyć przycisków regulacji „+” i „-”, aby dostosować ustawieni temperatury lub mocy.

4. Blokowanie ekranu urządzenia:

Proszę przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, a następnie wybrać opcję POWER OFF aby wyłączyć ekran.

5. Wyłączanie zasilania:

Gdy urządzenie jest zablokowane, proszę przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund i wybrać opcję POWER OFF. Gdy wyświetlacz urządzenia zgaśnie będzie to oznaczało, że urządzenie jest wyłączone.

6. Zapisywanie ustawień:

Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie zapisane po wybraniu. Nie ma potrzeby resetować preferencji za każdym razem, gdy urządzenie zostanie włączone.

7. Menu i komunikaty:

Po uruchomieniu urządzenia proszę nacisnąć przycisk POWER 3 razy w ciągu 2 sekund, a następnie przejść do menu operacyjnego. Proszę przytrzymać przycisk zasilania, aby potwierdzić wybraną funkcję. Przyciski „+” i „-” umożliwiają poruszanie się po menu.

Nazwa	Wyjaśnienie
Przełącznik trybu pracy	Tryb TEMP/ Tryb WATT/ Tryb MEMORY

Tryb TEMP
proszę

Temperaturowy
Tryb WATT

STRENGTH
STRENGTH

Tryb MEMORY

STRENGTH
STRENGTH

aby

Tryb TEMP/ Tryb WATT/ Tryb MEMORY

TC/VW/MEMORY

1. Używając przycisku zasilania wybrać pożądaną wartość mocy z zakresu: 15–220W;

2. Typ grzałki: NI200, Tytan, Stal nierdzewna

3. Proszę dopasować Współczynnik Rezystancji (TCR)

Proszę wybrać preferowany tryb przyciskiem zasilania spośród następujących parametrów: HARD, STRENGTH NORM, SOFT

Proszę wybrać preferowany tryb przyciskiem zasilania spośród następujących parametrów: HARD, STRENGTH NORM, SOFT

Używając przycisków regulacji „+”/ „-” proszę wybrać parametr M1-M22, zwiększyć/ zmniejszyć wartość mocy

Dane vapowania

ALREADY: liczba wykonanych zaciągnięć
MAX PUFFS: ustawienie określonej liczby zaciągnięć,
NEVER: nielimitowane zaciągnięcia
PUFFS RESET: reset licznika zaciągnięć

Czas wyświetlacza

STEALTH ON: w tym trybie wyświetlacz jest wyłączony. Proszę wybrać opcję STEALTH OFF, a następnie ustawić wygaszacz ekranu (od 15 do 240 sekund)
AUTO LOCK ON – blokada włączona
AUTO LOCK OFF- blokada wyłączona

Blokada ekranu

Kontrast

Zakres kontrastu wynosi pomiędzy 10 a 100. Można go zmniejszyć lub zwiększyć używając przycisków regulacyjnych „+” i „-”

Dostosowanie oporu

Można go dostosować za pomocą przycisków „+” i „-”

Aktualizacja

Proszę zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wybierając opcję NO lub YES

Blokada/ Odblokowanie

Ekran zablokowany, proszę użyć przycisku zasilania 5 razy w krótkim odstępie czasu aby odblokować Ekran odblokowany, naciśnij przycisk zasilania aby zablokować

TOO HOT!

Zbyt gorąco! Proszę przestać używać urządzenia, można ponowić po 30 sekundach.

Importer:

DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
www.djdp.eu / tel.: +48571277247

Tryb TC

Tryb TC jest dostępny, gdy mod Alien współpracuje z atomizerem typu TC.

1. Proszę wejść w tryb TC: proszę przełączyć się pomiędzy trybami TC, VW i MEMORY jednocześnie naciskając przycisk zasilający i przycisk regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. Proszę jednocześnie użyć przycisku zasilającego i przycisku regulacyjnego „+” aby przełączać się w zakresie od 15W do 220W.

3. W trybie TC, proszę użyć przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia temperatury, zwiększając lub zmniejszając ją o 10°F (około 5°C) z każdym naciśnięciem, aby uzyskać najlepsze preferowane ustawienia.

4. Proszę wejść do menu wyboru materiału grzałki. Dostępne są trzy opcje materiału grzałek wykrywających temperaturę: T-Ni/T-Ti/T-SS.

5. Proszę przejść do opcji Temperaturowy Współczynnik Rezystencji. Można wyregulować TCR używanego atomizera korzystając z przycisków regulacyjnych „+”/ „-”.

6. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TEMPERATURE PROTECTED" oznacza to, że urządzenie grzewcze osiągnęło maksymalną dopuszczalną temperaturę podczas vapowania. Jeśli tak się zdarzy, mod Alien będzie nadal działał, ale nie będzie w stanie zapewnić pożądaną moc.

Tryb VW

Tryb VW w modzie Alien jest dostępny dla wszystkich typów atomizerów.

1. Proszę wejść w tryb VW: Proszę wybrać opcję spośród trybów TC, VW, MEMORY, naciskając jednocześnie przycisk zasilania i przycisk

regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. Proszę jednocześnie użyć przycisków zasilania i „+” aby wybrać jedną z opcji: STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT

3. W trybie WATT proszę użyć przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia mocy za pomocą zwiększenia / zmniejszenia o 0.1 W, aby uzyskać najlepszą preferowaną moc.

Tryb MEMORY

1. Proszę wejść w tryb MEMORY: Proszę wybrać opcję spośród trybów TC, VW, MEMORY, naciskając jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „-” gdy ekran jest odblokowany.

2. Proszę użyć przycisków „+” i „-” aby wybrać jedną z opcji: STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT.

3. Proszę poczekać 5 sekund lub przytrzymując przycisk zasilania proszę proszę wybrać parametr M1-M22. Proszę użyć przycisków „+” i „-” aby zwiększyć/ zmniejszyć wartość mocy.

Funkcje klawiszy:

Zasilanie:

1. Szybkie naciśnięcie 5 razy w ciągu 2 s – włączenie zasilania
2. Szybkie naciśnięcie 5 razy – zablokowanie wyświetlacza
3. Szybkie naciśnięcie 3 razy w ciągu 2s – wybór opcji menu
4. Przytrzymanie – Vapowanie5. Zwolnienie – gotowość do użycia

„+”

1. Zwiększenie temperatury (tryb TC)

2. Zwiększenie mocy (tryb VW)

“-”

1. Zmniejszenie temperatury (tryb TC)

2. Zmniejszenie mocy (tryb VW)

Zasilanie i „+”

Zmiana mocy zaciągnięcia się (STRENGTH MAX/ HARD/ NORM/ SOFT/ MIN)

Zasilanie i “-”

Zmiana trybu pracy (tryb TEMP/ tryb WATT)

“+ i -”

Blokada/ odblokowanie przycisków regulacyjnych

Monity

WELCOME!: Zasilanie włączone

SMOK GOODBYE!: Zasilanie wyłączone

WEAK BATTERY: Bateria rozładowana.

HIGH INPUT: Napięcie ładowarki jest zbyt duże.

NO ATOMIZER: Atomizer nie został wykryty.

IS THIS NEW COIL: Atomizer został wykryty w trybie TC

OHMS TOO LOW: Zbyt niska wartość oporu.

OHMS TOO HIGH: Zbyt wysoka wartość oporu.

SHORTED: Wykryto zwarcie.

TEMPERATURE PROTECTION: Ochrona temperatury.

DRY COIL NO LIQUID: Grzałka atomizera przegrzewa się bez płynu w trybie TC.

TOO HOT!: Urządzenie jest przegrzane.

Ostrzeżenie:

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

Przeciwwskazania:

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż vapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakimkolwiek uszkodzeniu.

6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.

7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.

8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezwzględnie od źródła prądu.

9. Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

SMOK Alien TC

metalowa obudowa baterii typ SMOK Alien

Instrukcja obsługi

Wymiary: 85x44x30mm
Zakres mocy: 6W – 220W
Prąd stały: <300 uA
Zakres napięcia: 0,35V-8V
Zakres oporu: 0.1 Ω – 3.0 Ω (tryb VW)/ 0.06 Ω – 3.0 Ω (tryb TC)
Zakres temperatury: 200°F – 600°F/ 100°C - 315°C

Zestaw zawiera:
1x Alien 220 Mod
1x TTFV8 Baby Tank (2ml)
1x grzałka V8 Baby-Q2 Core (0,4 Ω Dual Coils)
1x grzałka V8 Baby-T8 (0,15 Ω Octuple Coils)
1x Wymienna rurka szklana
1x kabel zasilający USB
1x instrukcja obsługi
Części zamienne

Importer:
DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
www.djdp.eu / tel.: +48571277247



**CHRONIĆ
PRZED
DZIEĆMI**

