

Teslacigs Poker 218 MOD

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

JAK UŻYWAĆ?

- 1. Włączanie zasilania:** Proszę zdjąć pokrywę baterii i umieścić dwa ognia 18650 w korpusie urządzenia. Urządzenie włączy się i wyświetli logo TESLACIGS. (Uwaga: Proszę wyregulować moc w odpowiednim zakresie, aby była ona odpowiednia dla używanego atomizera.)
- 2. Wyłączanie:** Wyłącz wyłącznik, urządzenie zainicjuje natychmiastowe wyłączenie.
- 3. Vapowanie:** Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk "fire" aby skorzystać z urządzenia. Aby przerwać proszę zwolnić przycisk „fire”.
- 4. Blokada zasilania / odblokowanie:** W trybie KA proszę jednocześnie przytrzymać przyciski „fire” i dół, aby zablokować / odblokować zasilanie urządzenia.
- 5. Blokada / odblokowywanie temperatury:** W trybie TC / TCR proszę jednocześnie przytrzymać przyciski góra i dół w celu zablokowania / odblokowania temperatury.
- 6. Dostosowywanie opcji zasilania:** Gdy urządzenie jest włączone, proszę nacisnąć przycisk góra / dół, aby odpowiednio wyregulować moc. Wartość mocy będzie się zwiększać o 0,5 stopnia. Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk góra lub dół, aby szybko wyregulować wartość mocy.
- 7. Wymiana grzałki:** Po podłączeniu nowego atomizera lub rozłączeniu i ponownym podłączeniu dotychczasowego atomizera, urządzenie poprosi o potwierdzenie tej zmiany. Jeżeli został podłączony nowy atomizer proszę nacisnąć przycisk góra. Jeśli został rozłączony i ponownie podłączony ten sam atomizer, proszę nacisnąć przycisk dół.
- 8. Ładowanie:** Proszę podłączyć urządzenie do ładowarki USB. Podczas procesu ładowania wskaźnik kolumny baterii będzie się przewijał. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, wskaźnik przestanie się przewijać.
- 9. Tryb mocy:** W trybie mocy można wybrać ustawienie, które automatycznie dostosowuje moc wyjściową do oporności zespołu grzewczego.

USTAWIENIA OGÓLNE

Ustawienia menu: Proszę trzykrotnie nacisnąć przycisk „fire”, aby wejść do menu głównego. Proszę nacisnąć przycisk regulacji dół, aby przełączać się między różnymi funkcjami: blokada / odblokowanie oporu, tryb Taste Mode, tryb Output Mode, informacje o wersji i tryb Memory Mode. Proszę nacisnąć przycisk „fire”, aby wejść do kolejnych opcji menu.

Ustawienie oporu: Po przejściu do opcji wartości oporu można ją ustawić w zakresie plus / minus 0,05.

Blokada/ odblokowywanie oporu: Po przejściu do opcji "Ω", proszę przełączyć pomiędzy symbolami "kłódki" / "Ω", aby zablokować / odblokować wartość oporu grzałki (taka operacja powinna być przeprowadzona w temperaturze pokojowej).

Tryb Taste Mode: Po przejściu do menu "NORM" na ekranie pojawiają się opcje NORM / SOFT / HARD / USER.

Tryb User Mode: Ta funkcja umożliwia dostrojenie krzywej mocy do własnych spersonalizowanych ustawień. Można jej używać tylko w trybie KA. Uwaga: Każdy histogram reprezentuje 1 sekundę. Proszę nacisnąć przycisk góra / dół, aby wyregulować aktualną moc, następnie proszę użyć przycisku „fire”, aby przejść do następnego histogramu. Po zakończeniu na ekranie pojawiają się komendy: Test, Reset lub OK. Można najpierw przetestować wybrane ustawienie, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, a następnie wybrać opcję OK, co spowoduje powrót do ekranu głównego.

Tryb Output Mode: Po przejściu do tej opcji można wybrać spośród obsługiwanych materiałów lub wprowadzać własną wartość w ustawieniach TCR.

Tryb Temp: Wyświetlanie informacji o trybie sterowania temperaturą (rezystancja, moc wyjściowa, temperatura, regulacja smaku, tryb wyjściowy, poziom naładowania baterii, tryb Memory Mode)

Tryb TCR: Dzięki nowej funkcji TCR (Temperaturowy Współczynnik Rezystencji) dostępnej w twoim urządzeniu, możesz teraz samodzielnie dostosować grzałki (Ni200 / SS316 / Ti).

Informacje o wersji urządzenia: Po wejściu do podmenu ikony baterii na ekranie pojawiają się dane dotyczące wersji sprzętowej, wersji oprogramowania i modelu produktu.

Tryb Memory Mode: Przy wchodzeniu do podmenu M można zapisać aktualne ustawienia parametrów do trybu Memory Mode. Obejmuje to tryby Wattage / TCR / Temperature / Output/ Taste. Można ustawić trzy grupy danych.

ZABEZPIECZENIA

1. Zabezpieczenie przed nadmiernym zaciąganiem: Gdy czas wapowania przekroczy 10 sekund, urządzenie wyłącza się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Long Vaping !”.

2. Ostrzeżenie o niskim poziomie napięcia: Gdy wartość napięcia / mocy będzie zbyt niska, na ekranie pojawi się komunikat "Low Battery". Proszę naładować urządzenie.

3. Ostrzeżenie o braku atomizera: Jeśli do urządzenia nie zostanie podłączony atomizer, na ekranie wyświetli się komunikat "No Atomizer."

4. Zabezpieczenie przed zwarcie atomizera: Urządzenie posiada wewnętrzne elementy sterujące, które chronią przed zwarcie atomizera.

Z grzałką KA, rezystancja poniżej 0,1ohm.

Z grzałką Ti / Ni200 / SS316, rezystancja poniżej 0,05ohm.

5. Zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem ogniwi: Jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo, urządzenie nie uruchomi się co zapobiegnie uszkodzeniu chipsetu.

6. Zabezpieczenie automatycznej regulacji zasilania: Podczas używania tego urządzenia w sytuacjach wysokiej mocy, gdy bateria znajduje się w stanie niskiego napięcia / mocy, znak baterii będzie migał stale a urządzenie automatycznie dostosuje moc wyjściową do wykorzystania w bezpiecznych trybach normalnych.

7. Czujnik temperatury:

Jeżeli temperatura wewnętrznej płyty stanie się zbyt wysoka, wyjście automatycznie wyłączy się a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Too Hot".

8. Ochrona temperatury:

Jeżeli rzeczywista temperatura grzałki w trybach TC przekroczy ustawiony poziom, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Temp Protect".

UWAGI

Ten zestaw nie zawiera ogniwi 18650 i ładowarki.

Proszę wybrać odpowiednie ogniwa 18650, prąd rozładowania ogniwa powinien wynosić 40A lub więcej.

Proszę nie przechowywać e-liquidu wewnątrz atomizera, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Proszę wyjąć baterię z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

Proszę wyłączyć urządzenie, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIA

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci poniżej 18 lat, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, lub osoby zagrożone chorobami serca, depresją lub astmą.

2. Proszę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

3. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.

4. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności, w przeciwnym razie może ono ulec uszkodzeniu.

5. Proszę nie używać tego produktu do innych celów niż wapowanie oraz nie połykać e-liquidu.

6. Ten produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera uzależniającą nikotynę.

7. W przypadku osób u których wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.