

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEAF IJUST AIO PRO



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

E-Dym.pl sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000482226 NIP: 6443499970 REGON: 242898404

tel.: +48 515 262 119, <https://e-dym.pl/>

Zawartość opakowania

- 1x Eleaf iJust AIO PRO
- 1x Grzałka EP 0.6Ω
- 1x Grzałka EP 1.2Ω
- 1x Kartridż EP
- 1x Kabel USB-C
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Karta gwarancyjna

Specyfikacja

Urządzenie:

- **Moc wyjściowa:** 1-70W
- **Typ baterii:** Wbudowana 3000mAh
- **Wymiary:** φ28.6mm x 122mm
- **Ładowanie:** 5V/2A USB-C
- **Zakres rezystencji grzałki:** 0.1-3.0Ω

Kartridż:

- **Pojemność:** 2ml
- **Wymiar otworu do zalewania:** 3.7mm

Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) Wyłączanie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby wyłączyć urządzenie.
- 3) Wapowanie:** Umieść ustnik w ustach i wykonuj zaciągnięcie jednocześnie wciskając przycisk zasilania.
- 4) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

5) Poziom naładowania baterii: Kolor diody: zielony – 100%-60%, niebieski – 59%-20%, czerwony – poniżej 20% naładowania baterii

Instrukcja użytkowania (Kartridż)

- 1) Uzupelnienie e-liquidu:** Poprzez otwór uzupełnij e-liquidem, a następnie umieść silikonową zaślepkę ponownie na pierwotne miejsce.
- 2) Montaż kartridża:** Umieść kartridż w zasilaniu, tak aby nie było między nimi luzów.
- 3) Wymiana grzałki:** Wyciągnij kartridż z urządzenia, wyciągnij starą grzałkę. Umieść nową grzałkę, dociskając ją aż do wycucia oporu. Po zalaniu płynu poczekaj około 15 minut aby doprowadzić do pełnego nasiąknięcia grzałki.

Zabezpieczenia

- a. Over-time:** Za każdym razem kiedy czas zaciągnięcia przekroczy 10 sekund indyktor ledowy zaświeci 10 razy, a moc zostanie odcięta.
- b. Short Circuit:** Jeśli zwarcie nastąpi przed wapowaniem indyktor ledowy zaświeci się 5 razy, a jeśli podczas wapowania – 3 razy.
- c. Low Voltage:** Kiedy napięcie urządzenia jest niższe niż 3.3V, indyktor ledowy zaświeci się 20 razy i moc zostanie odcięta.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresje oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridży od innych ważnych przedmiotów.
- Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.
- Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.