

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Eleaf lore Lite



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x Eleaf lore Lite Bateria
- 1x Eleaf lore POD Kartridż
- 1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- **Wymiary:** 20,5 x 12 x 111,5 mm
- **Moc maksymalna:** 12W
- **Oporność:** 1,2Ω
- **Pojemność:** 1,6ml
- **Zasilanie:** Wbudowany akumulator 350mAh

Instrukcja użytkowania

- 1) **Wapowanie:** Zaciągnij się poprzez ustnik, urządzenie automatycznie aktywuje się i rozpocznie działanie.
- 2) **Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapтер sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu.
- 3) **Napełnianie:** Wyciągnij kartridż z urządzenia i na jego dłuższym boku otwórz zaślepkę, a następnie uzupełnij płynem. Po uzupełnieniu, po prostu umieść ponownie kartridż w urządzeniu.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.