

GeekVape Aegis Max 100W 21700 Mod

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:

- 1 x Aegis Max Mod
- 1 x akcesoria
- 1 x kabel USB
- 1 x adapter 18650
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x narzędzie do otwierania klapki

Instrukcja moda:

- 1. Włączenie:** Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2. Wyłączenie:** Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby wyłączyć urządzenie.
- 3. Regulacja mocy:** W trybie pracy „POWER” naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby wyregulować moc, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu szybkiej regulacji.
- 4. Tryb kontroli temperatury:** W trybie TL, NI, SS i TCR naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić temperaturę, naciśnij długo i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu szybkiej regulacji.
- 5. Wejście do trybu ustawień:** Naciśnij trzy razy przycisk „FIRE”, aby przejść do trybu ustawień.
- 6. Wyjście z trybu ustawień:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk „FIRE”, aby wyjść z trybu ustawień (urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień po 5 sekundach braku aktywności w trybie ustawień).
- 7. Zmiana trybu pracy:**
 - Naciśnij 3 razy przycisk „FIRE”, aby przejść do trybu ustawień
 - Podświetl kursorem tryb pracy, a następnie naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby przełączać tryby pracy
 - Opcjonalne tryby pracy obejmują: POWER, NI, SS, TI, TCR, VPC, BYPASS
- 8. Zerowanie i odzyskiwanie licznika zaciągnięć:**
 - Naciśnij 3 razy przycisk „FIRE”, aby przejść do trybu ustawień
 - Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor i wybrać PUFF
 - Naciśnij przycisk „+”, aby skasować bieżącą wartość
 - Naciśnij ponownie przycisk „+”, aby przywrócić bieżącą wartość
- 9. Zmiana parametrów trybu TCR:**
 - Naciśnij przycisk „FIRE” 3 razy z rzędu, aby przejść do trybu ustawień
 - Podświetl kursorem tryb pracy, naciskaj przycisk „+” lub „-”, aż zostanie wybrany tryb TCR
 - Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor i pozostać przy TCR
 - Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić parametr TCR, naciśnij długo i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu szybkiej regulacji
- 10. Zmiana parametrów trybu VPC:**
 - Naciśnij przycisk „FIRE” 3 razy z rzędu, aby przejść do trybu ustawień
 - Podświetl kursorem tryb pracy, naciskaj przycisk „+” lub „-”, aż zostanie wybrany tryb VPC
 - Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor na P1
 - Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić wartość mocy P1, naciśnij długo przycisk, aby przejść do trybu szybkiej regulacji
 - Kontynuuj naciskanie przycisku „FIRE”, aby przełączyć kursor na P2
 - Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić wartość mocy P2, naciśnij długo przycisk, aby przejść do trybu szybkiej regulacji
 - Ta sama operacja dotyczy dostosowania wartości mocy P3, P4, P5
- 11. Zablokuj i odblokuj urządzenie:**

Naciśnij i przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 2 sekundy aby zablokować lub odblokować ekran urządzenia.
- 12. Komunikaty:**
 - PROTECTION ATOMIZER SHORT - Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić swoje atomizery pod kątem zwarcia.
 - NO COILD DETECTED - Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone.
 - BATTERY LOW PROTECTION - Napięcie baterii jest zbyt niskie, proszę naładować ogniwo.
 - DEVICE OVERHEAT PROTECTION - Temperatura urządzenia wynosi powyżej 75 °C. Proszę zostawić urządzenie do ostygnięcia.

- 10s CUT-OFF PROTECTION - Wyjście wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
- Lock screen prompt - Proszę jednocześnie przytrzymać przyciski „+” i „-” aby odblokować.
- BATTERY WEAK PLZ LOWER VOLTAGE - Bateria jest zbyt słaba. Proszę sprawdzić czy ogniwo jest dobrze podłączone/ proszę zastąpić ogniwo bardziej naładowaną baterią/ proszę obniżyć ustawienia mocy lub naładować baterię.

13. Aktualizacja:

Uruchom oprogramowanie do aktualizacji, kliknij przycisk „OPEN” i wybierz plik do aktualizacji. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie w trybie wyłączonym urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, poczekaj, aż pojawi się przycisk „START” oprogramowania PC, kliknij przycisk „START”, aby zaktualizować.

14. Tryb STEALTH:

W stanie włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przyciski „FIRE” + „+” + „-” przez 1 sekundę, aby przejść do trybu „STEALTH”. W tym trybie ekran nie będzie wyświetlany (z wyjątkiem niezbędnych ostrzeżeń), a także przyciski „+” i „-” będą nieaktywne. Aby wyjść z trybu „STEALTH” ponownie przytrzymaj przyciski „FIRE” + „+” + „-” przez 1 sekundę.

15. Przywracanie ustawień fabrycznych:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” i „-” w stanie wyłączonym, aktualny numer wersji oprogramowania zostanie wyświetlony po 3 sekundach. Po wyświetleniu numeru wersji naciśnij jednocześnie przyciski „+” + „-” + „FIRE”. Na ekranie pojawi się komunikat „Configuration Reset”.

16. Ochrona przycisku przez 30 sekund:

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 30 sekund urządzenie wyłączy się.

17. Regulacja jasności ekranu:

Naciśnij jednocześnie przyciski „-” + „FIRE”, aby zmniejszyć jasność ekranu. Naciśnij jednocześnie przyciski „+” + „FIRE”, aby zwiększyć jasność.

UWAGA:

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Proszę przechowywać z dala od ognia.
- Proszę unikać upuszczenia urządzenia.

Zabezpieczenia chroniące przed podrabianiem:

1. Metoda wizualna

- Ostrożnie obejrzeć etykietę pod słabym światłem
- Logo powiększy się stopniowo do zakrzywionego kształtu pod różnym kątem widzenia.

2. Sprawdzanie autentyczności witryny:

- Proszę przejść do www.geekvape.com i przewinąć do dolnej części strony głównej.
- Proszę zdrapać zabezpieczenie i wprowadzić w pustym polu 12-cyfrowy kod zabezpieczający.
- Proszę nacisnąć przycisk „GO”, następnie pojawi się nowe okno, w którym wyświetli się potwierdzenie czy produkt jest autentyczny.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.