

Ładowarka Golisi Needle 2

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe: DC 5V/1.0A.
- Maksymalny poziom naładowania: 4.2V.
- Napięcie wyjściowe: 0.5A na kanał.
- Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed przeładowaniem,
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem akumulatorów.
- Ładowarka wykonana z materiału ognioodpornego.
- Ładowarka pracuje w zakresie temperatur: 0-40 C.
- Wymiary 32/70mm.

Instrukcja obsługi:

- Podłącz jeden koniec kabla lub ładowarkę samochodową do gniazda zasilania ładowarki.
- Podłącz drugi koniec kabla do gniazda zasilania lub gniazda zapalniczki w samochodzie.
- Podczas wkładania baterii upewnij się, że końcówki dodatnie i ujemne odpowiadają dodatniemu (+) i ujemnemu (-) symbolowi na ładowarce.
- Niewłaściwe włożenie baterii spowoduje aktywację zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją.
- Diody sygnalizujące: zielony kolor diody – ładowanie wstrzymane lub akumulatory w pełni naładowane, czerwony kolor diody – w trakcie ładowania.

Kompatybilne ogniwa:

Ładowarka Golisi Needle 2 działa tylko z akumulatorami litowo-jonowymi 3.6/3,7V 18650, 26650, 21700, 20700, 18500, 18490, 18350, (RCR123).

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.