

Eleaf iJust AIO

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:

- 1 x Eleaf iJust AIO
- 1 x Zamienna grzałka GT M 0.6ohm
- 1 x kabel USB
- 1 x instrukcja obsługi

Cechy:

- Wymiary: 22 x 102.5mm
- Pojemność: 2ml
- Bateria: Wbudowana 1500mAh
- Prąd wyjściowy: 23W (3 tryby)

Wymiana grzałki:

1. Odłącz atomizer od baterii iJust AIO
2. Wyjmij grzałkę GT z opakowania i nasącz ją płynem zakrapiając wate na bokach grzałki, aby była całkowicie nasycona przed pierwszym użyciem. Umieść grzałkę w atomizerze.

Uzupełnienie płynem:

1. Obróć pierścień u góry atomizera, aby odblokować otwór do uzupełniania.
2. Umieść końcówkę butelki z dozownikiem w otworze, a następnie uzupełnij płynem.
3. Ponownie obróć pierścień u góry atomizera, aby zablokować otwór do uzupełniania.

Instrukcja moda:

1. **Włączenie:** Naciśnij przycisk „Fire” 5 razy w krótkich odstępach czasu, aby uruchomić urządzenie. Lampka kontrolna zamruga 5 razy po włączeniu urządzenia.
2. **Wyłączenie:** Naciśnij przycisk „Fire” 5 razy w krótkich odstępach czasu, aby wyłączyć urządzenie. Lampka kontrolna zamruga 5 razy po wyłączeniu urządzenia.
3. **Ustawianie mocy:** Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „Fire” 3 razy w krótkich odstępach czasu, aby zmieniać moc pomiędzy: wysoką (zielony), średnią (niebieski) i niską (czerwony).
4. **Stopień naładowania:** Urządzenie umożliwia sprawdzenie poziomu naładowania baterii. Kolor lampki kontrolnej podczas normalnego użytkowania zmienia swój kolor w zależności od stopnia naładowania. Zielony: 60-100%; Niebieski: 20-60%; Czerwony: 0-20%.
5. **Ładowanie:** Urządzenie można ładować przez port micro USB za pomocą adaptera sieciowego lub komputera. Podczas ładowania, lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony i zgaśnie po naładowaniu do 100%.

Zabezpieczenia:

- **Zakres oporności:** 0.3 – 3.0ohm
- **Zabezpieczenie czasowe:** Jeżeli przycisk „Fire” jest wciśnięty dłużej niż 10 sekund, lampka kontrolna zamruga 10 razy i urządzenie automatycznie się wyłączy.
- **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:** Jeżeli wystąpi zwarcie, lampka kontrolna zamruga 5 razy, a urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeżeli zwarcie wystąpi podczas użytkowania, lampka kontrolna zamruga 3 razy.
- **Zabezpieczenie przed niskim napięciem:** Gdy napięcie urządzenia jest niższe niż 3.3V, lampka kontrolna zamruga 20 razy i urządzenie się nie uruchomi. Naładuj urządzenie, aby włączyć je ponownie.

UWAGA:

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Proszę przechowywać z dala od ognia. Proszę unikać upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.