

## SMOK RPM40 Kit



### CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

#### Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

#### Ogólne informacje dot. bezpieczeństwa

- Niniejsza ulotka zawiera ważne informacje dot. bezpieczeństwa. Przed korzystaniem z produktu należy się z nią dokładnie zapoznać. Nieprawidłowe użytkowanie niniejszego produktu może być szkodliwe.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do użycia jako e-papieros w celu skorzystania z określonych e-liquidów. Produktu nie należy używać do jakiegokolwiek innego celu. Produkt nie został stworzony jako urządzenie z myślą o zaprzestaniu palenia.
- Aby korzystać z tego produktu, e-liquid musi zostać wlany do zbiornika – tak, jak jest to przedstawione poniżej. **NALEŻY KORZYSTAĆ TYLKO Z TYCH E-LIQUIDÓW, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ I INNYM STOSOWNYMI PRZEPISAMI.**
- Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi informacjami i instrukcjami związanymi z bezpiecznym korzystaniem z e-liquidu, który jest wapowany poprzez niniejszy produkt.
- Produkt SMOK nie może być oferowany w sprzedaży bez opakowania lub niniejszej ulotki.

#### Zestaw zawiera:



- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1 Zbiornik                        | 5 Przycisk zasilania |
| 2 Ustnik                          | 6 Ekran              |
| 3 Wlot powietrza w postaci otworu | 7 Wejście USB        |
| 4 Grzałki                         | 8 Przycisk Góra/Dół  |

**Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.  
Proszę zapoznać się z danym przedmiotem.**

1 x RPM40 urządzenie (1500mAh)  
1 x grzałka Mesh 0.4Ω  
1 x grzałka DC 0.6Ω

1 x kabel USB  
1 x instrukcja obsługi

## **Instrukcje bezpiecznego użytkownika**

- W czasie posługiwania się produktem należy zawsze zachować ostrożność:
  - Należy zapobiegać uszkodzeniom zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych komponentów.
  - Należy zadbać o to, by produkt zawsze był suchy. Nie należy wkładać produktu do wody, ponieważ produkt nie jest wodoodporny.
  - Jeśli użytkownik upuści ten produkt, powinien upewnić się, czy:
    - (1) produkt nie jest rozbity, pęknięty lub roztrzaskany;
    - (2) produkt nie przecieka lub czy nie nastąpił wyciek e-liquidu;
    - (3) komponenty nie są poluzowane i czy nie rozdzieliły się;
    - (4) produkt działa normalnie – zgodnie z jego przeznaczeniem;
    - (5) ustnik nie został uszkodzony. Należy wyczyścić produkt, a zwłaszcza ustnik. W razie konieczności produkt wraz z gwarancją należy przekazać do serwisu u renomowanego sprzedawcy e-papierosów.
  - Nie należy we własnym zakresie naprawiać produktu, ponieważ takie działanie może skutkować uszkodzeniem lub doprowadzić do osobistego urazu.
  - Produkt należy przechowywać zgodnie z instrukcjami (które znajdują się poniżej).
  - Nie należy przeładowywać baterii. Jeśli baterie przegrzeją się, nie należy korzystać z produktu.
  - Nie należy umieszczać produktu w gorącym lub wilgotnym środowisku.
  - Nie należy wystawiać produktu na działanie ciepła, zimna, wilgoci lub na bezpośrednio światło słoneczne.
  - **PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**
- Z produktu nie należy korzystać, jeśli:
  - jest rozbity, przecieka, jeśli części są pęknięte lub odkształcone, lub jeśli produkt działał w nieprawidłowy sposób;
  - wytwarzana jest zbyt duża ilość ciepła w trakcie wapowania lub ładowania. Nie należy przeładowywać baterii;
  - występuje niepokojący wyciek e-liquidu ze zbiornika;
  - występuje zauważalna zmiana smaku e-liquidu;
  - podejrzewa się skażenie mikrobiologiczne lub inne skażenie;
  - zbiornik jest pusty lub prawie pusty. E-liquid powinien zawsze znajdować się w zbiorniku w celu uniknięcia nagrzewania bez płynu i spalania grzałki;
  - **NINIEJSZY PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY RAZ NA 6 MIESIĘCY.** Jeśli produkt zostanie sprawdzony, a serwis nie zatwierdzi go do dalszego użytku, nie należy z niego korzystać. Wadliwe elementy oraz części muszą zostać wymienione przed ponownym użytkowaniem produktu.
- Ogólne użytkowanie:
  - Nie należy spożywać jedzenia, napojów lub palić papierosów w trakcie użytkowania niniejszego produktu.
  - Z produktu należy korzystać z umiarem i zgodnie z instrukcjami użytkownika.
  - Nie należy wapować produktów, w tym tego produktu, w miejscach, gdzie jest to zakazane, lub w miejscach objętych ograniczeniami.
  - Nie należy wapować produktów, w tym tego produktu, w środowisku o wysokim stężeniu tlenu.
  - Zalecamy, by nie korzystać z produktów do wapowania, w tym z tego produktu, w czasie prowadzenia pojazdu.
  - Korzystanie z papierosów elektronicznych może przyczynić się do powstania niepożądanych

## **Jak korzystać z niniejszego produktu:**

### **1. Włączanie zasilania:**

Gdy urządzenie jest wyłączone, należy szybko nacisnąć 5 razy Przycisk zapłonu w ciągu 2 sekund, aby je włączyć. Następnie na ekranie pojawi się napis „SMOK”;

### **2. Wapowanie:**

Gdy urządzenie jest włączone, należy nacisnąć Przycisk zapłonu, by zacząć wapować (urządzenie przestanie działać, jeśli wapowanie trwa dłużej niż 8 sekund w danym przypadku, należy zwolnić i ponownie nacisnąć Przycisk, by znowu wapować);

Należy szybko nacisnąć 3 razy Przycisk zapłonu, aby zablokować lub odblokować funkcję wapowania.

### **3. Status odblokowanego ekranu:**

- (1) Należy nacisnąć Przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać pożądaną moc;
- (2) Należy nacisnąć Przycisk GÓRA i DÓŁ jednocześnie, aby zablokować lub odblokować funkcję dostosowywania mocy;
- (3) Należy nacisnąć Przycisk zapłonu i Przycisk DÓŁ jednocześnie, aby wyczyścić liczbę zaciągnięć;
- (4) Należy nacisnąć Przycisk zapłonu i Przycisk GÓRA jednocześnie, aby zmienić kolor motywu.

### **4. Wyłączanie zasilania:** Gdy urządzenie jest włączone, należy szybko nacisnąć 5 razy Przycisk zapłonu w ciągu 2 sekund, aby je wyłączyć.

- Przed wapowaniem
- Należy wlać e-liquid do zbiornika tak, by zbiornik był pełny.
- Gdy zasilanie jest wyłączone, należy 2-3 razy zaciągnąć się, nie naciskając przycisku zapłonu.
- Należy rozpocząć wapowanie.
- Jeśli e-liquid dostanie się do ust poprzez produkt SMOK, należy bezzwłocznie i dokładnie umyć swoje usta, a w razie konieczności skorzystać z opieki lekarskiej. Następnie należy odłączyć atomizer i wyczyścić rozlany płyn przed ponownym wapowaniem.

## Wymiar otworu do napełniania w zbiorniku



RPM Standard Pod/RPM Nord Pod

Niniejszy produkt nie jest sprzedawany w zestawie z e-liquidami lub pojemnikami zawierającymi e-liquidy. E-liquidy należy zakupić oddzielnie. Następnie należy je wlać do takich produktów. W czasie napełniania bądź ponownego napełniania zbiornika SMOK należy sprawdzić, czy końcówka przytwierdzona do pojemnika z e-liquidem:

- jest bezpiecznie zamocowana do pojemnika z e-liquidem.

- jest nie krótsza niż 9 mm.

- jest węższa niż otwór do napełniania zbiornika SMOK w celu uniknięcia ryzyka kontaktu ze skórą oraz przypadkowego połknięcia e-liquidu.

### Instrukcje dot. napełniania niniejszego produktu za pomocą e-liquidu

- Zanim e-liquid wyczerpie się w produkcie SMOK, należy dodać e-liquid do zbiornika. Zbiornik należy napełnić przed wyczerpaniem się e-liquidu w celu uniknięcia przepalenia grzałki.
- Aby uzyskać informacje dot. napełniania produktu SMOK za pomocą e-liquidu, użytkownicy powinni zapoznać się z takimi instrukcjami poniżej oraz z instrukcjami dot. Butelek zawierających e-liquid.
- Najpierw użytkownicy powinni upewnić się, czy końcówkę butelki z e-liquidem można z łatwością włożyć do zbiornika SMOK i ją do niego dopasować. Średnica końcówki butelki z e-liquidem musi być mniejsza niż średnica otworu (otwór do napełniania) zbiornika SMOK. Otwór do napełniania produktu SMOK jest przedstawiony poniżej. Wymiary końcówki butelki z e-liquidem muszą być mniejsze od wymiarów podanych poniżej.

### • Instrukcje dot. napełniania



Należy użyć bezpiecznie zamocowanej końcówki, nie krótszej niż 9 mm, w czasie wlewania e-liquidu

no less than 9 mm



- Przed napełnieniem lub ponownym napełnieniem zbiornika SMOK należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Należy również zapoznać się z instrukcjami dot. napełniania, które dostarczane są z e-liquidem wapowanym przez użytkownika.
- Przed napełnieniem produktu SMOK e-liquidem należy: najpierw sprawdzić, czy końcówka pojemnika z e-liquidem jest bezpiecznie do niego przymocowana oraz czy końcówka jest nie krótsza niż 9 mm.
- Następnie należy sprawdzić, czy końcówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-liquidem można z łatwością włożyć do zbiornika SMOK i ją do niego dopasować. Taka końcówka musi być węższa od otworu w zbiorniku SMOK oraz jej średnica musi być mniejsza od średnicy otworu w zbiorniku.
- Kończówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-liquidem należy ostrożnie włożyć w otwór (tj. otwór do napełniania) zbiornika SMOK.
- Należy upewnić się, czy końcówka pojemnika z e-liquidem została w całości włożona w otwór do napełniania zbiornika SMOK oraz czy nie wycieka e-liquid, dopóki cała końcówka nie zostanie wprowadzona do otworu do napełniania bez dotykania mechanizmu zwalniania pojemnika z e-liquidem (należy sprawdzić instrukcje takiego pojemnika).
- Po całkowitym i bezpiecznym włożeniu końcówki i po pełnym złączeniu systemu dokującego należy przelać e-liquid z pojemnika (należy sprawdzić instrukcje dot. pojemnika z e-liquidem do napełniania). Przelewanie e-liquidu z pojemnika powinno odbywać się powoli, należy również zachować ostrożność, a proces powinien być nadzorowany przez użytkowników, by uniknąć rozlania w jakimkolwiek zakresie.
- Napełnianie i ponowne napełnianie powinny odbywać się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Napełnianie i ponowne napełnianie powinny odbywać się w spokojnym i stabilnym otoczeniu. Ponowne napełnianie nie powinno być przeprowadzane w autach, pociągach, samolotach, na statkach, które przemieszczają się, lub w innych miejscach, w których może dojść do rozlania.
- Jeśli dojdzie do rozlania w trakcie napełniania lub ponownego napełniania, należy bezzwłocznie:
  - (1) zabezpieczyć i zamknąć zbiornik SMOK oraz pojemnik z e-liquidem;
  - (2) przechowywać takie produkty w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych oraz zwierząt;
  - (3) wyczyścić wyciek płynu, wycierając i zbierając go za pomocą suchych ręczników papierowych oraz pozbywając się ich w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i zwierząt;
  - (4) wyczyścić obszar wycieku za pomocą środków dezynfekujących lub innych produktów czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. W razie konieczności należy skorzystać z rękawiczek lub innej odzieży ochronnej w czasie czyszczenia miejsca, w którym doszło do wycieku. Po zakończeniu tych czynności należy dokładnie umyć ręce. Wycieki powinny być usunięte w trybie natychmiastowym.

#### **Instrukcje dot. Grzałki**

- Po wlaniu e-liquidu do zbiornika z nową grzałką należy odstawić zbiornik na 15 minut w celu uniknięcia przepalenia grzałki.
- Wymiana głowicy grzałki.  
Należy odłączyć zbiornik, a następnie starą grzałkę, po czym można zamontować nową grzałkę w zbiorniku.

#### **Instrukcje dotyczące ładowania**

- Produktu nie należy ładować w gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach lub w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych, ponieważ może wystąpić zwarcie.
- Nie należy ładować tego produktu w pobliżu otwartego ognia, gorącej kucharki, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub gazu.
- Nie należy korzystać z ładowarki baterii powyżej 5 V. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla i renomowanej ładowarki.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć kabel USB w ciągu 2 godzin od naładowania baterii.

#### **Ostrzeżenie zdrowotne**

Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypełniony liquidem zawierającym nikotynę.

**Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta.**

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**