

Atomizer SMOK Micro TFV4

Kartomizer do e-papierosa typ Micro TFV4
Instrukcja obsługi

Wymiary: 24,5mm x 73,5mm

Waga: 92g

Materiał: Szkło i Stal nierdzewna

Pojemność: 5ml

Gwint: 510



**CHRONIĆ
PRZED
DZIEĆMI**



Jak wypełnić płynem:

1. Przytrzymaj zbiornik jedną ręką, a drugą naciśnij górną nakrętkę i przekręć ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

2. Wlej płyn przez otwór zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wlotu powietrza.

3. Dokręć nakrętkę ostrożnie i mocno. Następnie pozostaw na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasycona płynem.

Wymiana grzałki atomizera:

Najpierw wykręć podstawę ze zbiornika. Następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.

Kontrola przepływu powietrza:

Obróć regulowany pierścień obiegu powietrza w celu kontroli przepływu powietrza.

Jak zbudować RBA:

1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że twoje ręce są czyste.

2. Odkręć pokrywę TFV4 RBA.

3. Instalacja i ustawianie wstępnie owiniętej grzałki.

Umieść grzałkę między śrubkami, owiń wokół nich końce drutu i dokręć. Upewnij się, że grzałka jest zamocowana w środku i ustawiona w linii z otworem przepływu powietrza, a także upewnij się, że grzałka NIE dotyka podstawy.

4. Skróć zbyt długie końce drutu.

5. Utnij pasek bawełny i upewnij się, że to nie jest on zbyt duży ani zbyt mały.

6. Załóż bawełnę i umieść ją w środku grzałki.

7. Przytnij końce bawełny pod kątem i upewnij się, że nie jest ona zbyt długa ani zbyt krótka.

8. Zwilż grzałkę płynem i dopasuj knot.

Ostrzeżenie:

Grzałki muszą być sprawdzane pod kątem oporu przed ich użyciem w urządzeniu i okresowo sprawdzane w celu upewnienia się, że oporność pozostaje taka sama.

Podłącz zbiornik TFV4 do akumulatora, a następnie włącz zasilanie, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Ostrzeżenie:

Upewnij się, że twoje zasilanie może być używana z grzałkami sub-omowymi.

Importer:

DJDP sp. z o.o., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
www.djdp.eu / tel.: +48571277247

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz jakieś pytania dotyczące produktów lub ich używania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy SMOK lub odwiedź naszą witrynę internetową www.smoktech.com

Ostrzeżenie:

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

Przeciwwskazania:

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż vapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiegokolwiek uszkodzeniu.
6. Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

Atomizer SMOK Micro TFV4

Kartomizer do e-papierosa typ Micro TFV4
Instrukcja obsługi

Wymiary: 24,5mm x 73,5mm

Waga: 92g

Materiał: Szkło i Stal nierdzewna

Pojemność: 5ml

Gwint: 510



**CHRONIĆ
PRZED
DZIEĆMI**



Importer:

DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
www.djdp.eu / tel.: +48571277247