

## SMOK Vape Pen 22 Starter Kit - 1650mAh

Zestaw e-papierosa model Pen 22

### Instrukcja obsługi

#### Zawiera:

1x VAPE PEN 22 (22 mm)  
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core (zainstalowana fabrycznie)  
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core  
1x kabel zasilający USB  
1x instrukcja obsługi  
Części zamienne

#### Parametry techniczne:

Materiał: Stal nierdzewna  
Wymiary: 22mm x 107mm  
Pojemność baterii: 1650 mAh  
Gwint: 510 (M7x0,5)  
Waga: 90g



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

#### Importer:

DJDP sp. z o.o., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
tel.: +48571277247  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

#### Weryfikacja

1. Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: [www.smoktech.com/support](http://www.smoktech.com/support)  
2. Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz je w odpowiednie pola na stronie internetowej, aby zweryfikować oryginalność produktu. **Uwaga:** Wynik wyświetli się po kilku sekundach.  
3. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę internetową, aby uzyskać więcej pomocy.

#### Funkcje baterii:

1. Duża pojemność baterii: VAPE PEN 22 posiada wbudowany akumulator o pojemności 1650 mAh.  
2. Zabezpieczenie ośmiosekundowe: biała dioda LED mrugnie 5 razy, gdy przycisk zasilania zostanie przytrzymany dłużej niż 8 sekund, a akumulator automatycznie zaprzestanie podawania napięcia.  
3. Zabezpieczenie przed zbyt niskim oporem grzałki: gdy opór atomizera jest mniejszy niż 0,1 ohm lub większy niż 2,5 ohm, to biała dioda LED mrugnie 4 razy i automatycznie odłączy zasilanie.  
4. Zabezpieczenie przed zwarciami: jeśli zostanie wykryte zwarcie, biała dioda LED zaświeci się 4 razy i automatycznie odłączy zasilanie.  
5. Ochrona przed niskim napięciem: gdy pojemność baterii jest niższa niż 3,3V, dioda LED mrugnie 15 razy, a akumulator automatycznie odłączy zasilanie.

## SMOK Vape Pen 22 Starter Kit - 1650mAh

Zestaw e-papierosa model Pen 22

### Instrukcja obsługi

#### Zawiera:

1x VAPE PEN 22 (22 mm)  
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core (zainstalowana fabrycznie)  
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core  
1x kabel zasilający USB  
1x instrukcja obsługi  
Części zamienne

#### Parametry techniczne:

Materiał: Stal nierdzewna  
Wymiary: 22mm x 107mm  
Pojemność baterii: 1650 mAh  
Gwint: 510 (M7x0,5)  
Waga: 90g



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

#### Importer:

DJDP sp. z o.o., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
tel.: +48571277247  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

#### Weryfikacja

1. Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: [www.smoktech.com/support](http://www.smoktech.com/support)  
2. Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz je w odpowiednie pola na stronie internetowej, aby zweryfikować oryginalność produktu. **Uwaga:** Wynik wyświetli się po kilku sekundach.  
3. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę internetową, aby uzyskać więcej pomocy.

#### Funkcje baterii:

1. Duża pojemność baterii: VAPE PEN 22 posiada wbudowany akumulator o pojemności 1650 mAh.  
2. Zabezpieczenie ośmiosekundowe: biała dioda LED mrugnie 5 razy, gdy przycisk zasilania zostanie przytrzymany dłużej niż 8 sekund, a akumulator automatycznie zaprzestanie podawania napięcia.  
3. Zabezpieczenie przed zbyt niskim oporem grzałki: gdy opór atomizera jest mniejszy niż 0,1 ohm lub większy niż 2,5 ohm, to biała dioda LED mrugnie 4 razy i automatycznie odłączy zasilanie.  
4. Zabezpieczenie przed zwarciami: jeśli zostanie wykryte zwarcie, biała dioda LED zaświeci się 4 razy i automatycznie odłączy zasilanie.  
5. Ochrona przed niskim napięciem: gdy pojemność baterii jest niższa niż 3,3V, dioda LED mrugnie 15 razy, a akumulator automatycznie odłączy zasilanie.

## SMOK Vape Pen 22 Starter Kit - 1650mAh

Zestaw e-papierosa model Pen 22

### Instrukcja obsługi

#### Zawiera:

1x VAPE PEN 22 (22 mm)  
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core (zainstalowana fabrycznie)  
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core  
1x kabel zasilający USB  
1x instrukcja obsługi  
Części zamienne

#### Parametry techniczne:

Materiał: Stal nierdzewna  
Wymiary: 22mm x 107mm  
Pojemność baterii: 1650 mAh  
Gwint: 510 (M7x0,5)  
Waga: 90g



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

#### Importer:

DJDP sp. z o.o., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
tel.: +48571277247  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

#### Weryfikacja

1. Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: [www.smoktech.com/support](http://www.smoktech.com/support)  
2. Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz je w odpowiednie pola na stronie internetowej, aby zweryfikować oryginalność produktu. **Uwaga:** Wynik wyświetli się po kilku sekundach.  
3. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę internetową, aby uzyskać więcej pomocy.

#### Funkcje baterii:

1. Duża pojemność baterii: VAPE PEN 22 posiada wbudowany akumulator o pojemności 1650 mAh.  
2. Zabezpieczenie ośmiosekundowe: biała dioda LED mrugnie 5 razy, gdy przycisk zasilania zostanie przytrzymany dłużej niż 8 sekund, a akumulator automatycznie zaprzestanie podawania napięcia.  
3. Zabezpieczenie przed zbyt niskim oporem grzałki: gdy opór atomizera jest mniejszy niż 0,1 ohm lub większy niż 2,5 ohm, to biała dioda LED mrugnie 4 razy i automatycznie odłączy zasilanie.  
4. Zabezpieczenie przed zwarciami: jeśli zostanie wykryte zwarcie, biała dioda LED zaświeci się 4 razy i automatycznie odłączy zasilanie.  
5. Ochrona przed niskim napięciem: gdy pojemność baterii jest niższa niż 3,3V, dioda LED mrugnie 15 razy, a akumulator automatycznie odłączy zasilanie.

6. Wskaźnik żywotności baterii: wskaźnik zużycia baterii będzie migać 4 razy za każdym razem, gdy się zaciągniesz.

#### **Zasilanie:**

1. Włączanie / wyłączenie zasilania: należy nacisnąć przycisk zasilania 5 razy aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, biała dioda LED mrugnie 3 razy.
2. Długo przytrzymaj przycisk zasilania aby wapować, dioda LED zmieni kolor na biały. Bez atomizera biała dioda LED mrugnie 4 razy.
3. Akumulator można naładować za pomocą dołączonego kabla USB. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono, a gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik będzie wyłączony.

#### **Atomizer:**

##### **Jak wypełnić płynem:**

1. Zbiornik jest napełniany od góry, wystarczy przytrzymać zbiornik jedną ręką, a następnie drugą odkręcić ustnik i górną nakrętkę.
2. Wlej płyn przez otwór zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wylotu powietrza.
3. Dokręć nakrętkę ostrożnie i nie za mocno. Następnie pozostaw na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasączona płynem.

##### **Wymiana grzałki atomizera:**

Najpierw odkręć ustnik, górną nakrętkę i szklaną rurkę, a następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.

##### **Ostrzeżenie:**

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

##### **Przeciwwskazania:**

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiegokolwiek uszkodzeniu.
6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.
8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezzwłocznie od źródła prądu.
9. Należy bezzwłocznie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

6. Wskaźnik żywotności baterii: wskaźnik zużycia baterii będzie migać 4 razy za każdym razem, gdy się zaciągniesz.

#### **Zasilanie:**

1. Włączanie / wyłączenie zasilania: należy nacisnąć przycisk zasilania 5 razy aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, biała dioda LED mrugnie 3 razy.
2. Długo przytrzymaj przycisk zasilania aby wapować, dioda LED zmieni kolor na biały. Bez atomizera biała dioda LED mrugnie 4 razy.
3. Akumulator można naładować za pomocą dołączonego kabla USB. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono, a gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik będzie wyłączony.

#### **Atomizer:**

##### **Jak wypełnić płynem:**

1. Zbiornik jest napełniany od góry, wystarczy przytrzymać zbiornik jedną ręką, a następnie drugą odkręcić ustnik i górną nakrętkę.
2. Wlej płyn przez otwór zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wylotu powietrza.
3. Dokręć nakrętkę ostrożnie i nie za mocno. Następnie pozostaw na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasączona płynem.

##### **Wymiana grzałki atomizera:**

Najpierw odkręć ustnik, górną nakrętkę i szklaną rurkę, a następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.

##### **Ostrzeżenie:**

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

##### **Przeciwwskazania:**

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiegokolwiek uszkodzeniu.
6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.
8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezzwłocznie od źródła prądu.
9. Należy bezzwłocznie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

6. Wskaźnik żywotności baterii: wskaźnik zużycia baterii będzie migać 4 razy za każdym razem, gdy się zaciągniesz.

#### **Zasilanie:**

1. Włączanie / wyłączenie zasilania: należy nacisnąć przycisk zasilania 5 razy aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, biała dioda LED mrugnie 3 razy.
2. Długo przytrzymaj przycisk zasilania aby wapować, dioda LED zmieni kolor na biały. Bez atomizera biała dioda LED mrugnie 4 razy.
3. Akumulator można naładować za pomocą dołączonego kabla USB. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono, a gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik będzie wyłączony.

#### **Atomizer:**

##### **Jak wypełnić płynem:**

1. Zbiornik jest napełniany od góry, wystarczy przytrzymać zbiornik jedną ręką, a następnie drugą odkręcić ustnik i górną nakrętkę.
2. Wlej płyn przez otwór zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wylotu powietrza.
3. Dokręć nakrętkę ostrożnie i nie za mocno. Następnie pozostaw na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasączona płynem.

##### **Wymiana grzałki atomizera:**

Najpierw odkręć ustnik, górną nakrętkę i szklaną rurkę, a następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.

##### **Ostrzeżenie:**

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

##### **Przeciwwskazania:**

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiegokolwiek uszkodzeniu.
6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.
8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezzwłocznie od źródła prądu.
9. Należy bezzwłocznie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem