

## SMOK Vape Pen Nord 19 Kit



**CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI**

### Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

### Zestaw zawiera: VAPE PEN Nord 19 Kit

- 1x VAPE PEN Nord 19 urządzenie (2ml)
- 1x grzałka Nord Mesh-MTL 0.8Q (Max: 16W)
- 1x grzałka Nord Regular 1.40 (Max: 12W)
- 1x kabel USB
- 1 x instrukcja obsługi



- 1 Ustnik
- 2 Górna nakrętka
- 3 Szklana tubka
- 4 Wymienna grzałka
- 5 Włacznik
- 6 Wskaźnik LED

### Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W tej ulotce znajdują się ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu, należy dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się w tej ulotce. Niewłaściwe użycie lub obchodzenie się z tym produktem może być szkodliwe.
- Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użycia jako e-papieros do konsumpcji określonych liquidów. Nie należy używać tego produktu w żadnym innym celu. Produkt ten nie jest przeznaczony do bycia urządzeniem pomagającym w rzuceniu palenia.
- Należy używać atomizera znajdującego się w tym zestawie lub innych atomizerów i grzałek wyprodukowanych przez firmę SMOK, spełniających wymogi zakresu odporności moda. Nie należy używać atomizerów lub grzałek, które nie spełniają wymogów zakresu oporności moda w tym zestawie.
- Aby użyć tego produktu, płyn należy umieścić w zbiorniku/atomizerze - jak objaśniono poniżej. W TYMPRODUKCIE POWINNO STOSOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE LIQUIDY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PRZEPISY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ I INNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY. Aby uzyskać informacje odnośnie do tego, jakie liquidy mogą być używane w tym produkcie, należy skonsultować się z renomowanym sprzedawcą e-papierosów i liquidów.
- Przed użyciem tego produktu, należy dokładnie zapoznać się z wszelkimi informacjami i instrukcjami związanymi z bezpiecznym używaniem liquidu wapowanego za pomocą tego produktu.
- Produkt firmy SMOK nie może być oferowany na sprzedaż, oddzielnie lub poza tym pudełkiem, lub tą ulotką.

### Instrukcje bezpiecznego używania

- Z produktem tym należy zawsze obchodzić się ostrożnie:
  - Należy unikać uszkodzenia zewnętrznego i wewnętrznego części tego urządzenia
  - Produkt musi być zawsze suchy. Nie należy zanurzać produktu w wodzie, ponieważ nie jest on wodoodporny. Nie należy zanurzać tego produktu w roztworze korozyjnym lub przewodzącym, ponieważ może spowodować to poważne uszkodzenie, takie jak zwarcie.
  - Jeśli produkt zostanie upuszczony, należy upewnić się, że:
    - (1) produkt nie jest zepsuty, pęknięty lub rozbity;
    - (2) nie ma wycieku liquidu;
    - (3) części urządzenia nie poluzowały i nie rozłączyły się;
    - (4) produkt pracuje normalnie i tak, jak powinien;
    - (5) ustnik nie został uszkodzony. Produkt, w szczególności ustnik, należy wyczyścić. W razie potrzeby produkt należy oddać do naprawy, do renomowanego sprzedawcy e-papierosów z gwarancją.
  - Nie należy próbować samemu rozkręcać i skręcać produktu, ponieważ może spowodować to uszkodzenie lub obrażenie ciała.
  - Wstrząs mechaniczny, uderzenie lub potrząsanie urządzeniem lub jego wyciskanie jest surowo zabronione, ponieważ może uszkodzić to obwód elektryczny lub baterię.
  - Należy postępować zgodnie z instrukcjami przechowywania (poniżej)

- Baterii nie należy przeladowywać. Produktu nie należy używać, jeśli baterie się przegrzeją.
- Produktu nie należy umieszczać w gorących lub wilgotnych miejscach.
- Produktu nie należy wystawiać na działanie wilgoci, gorącej lub zimnej temperatury, lub na bezpośrednie światło słoneczne.
- **PRODUKT TEN NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.**

● **NIE NALEŻY UŻYWAĆ produktu, jeśli:**

- jest on zepsuty, nieszczelny, jego części są ułamane lub zdeformowane lub jeśli działa nieprawidłowo.
- podczas ładowania lub wapowania produkt generuje nienormalną temperaturę. Baterii nie należy przeladowywać.
- jeśli liquid wycieka ze zbiornika.
- jeśli do moda dostanie się płyn korozyjny lub przewodzący.
- jest jakakolwiek wyczuwalna zmiana w smaku liquidu. - jeśli podejrzewa się skażenie drobnoustrojowe lub jakiegokolwiek inne skażenie.
- zbiornik jest pusty lub prawie pusty. Liquid powinien zawsze znajdować się w zbiorniku/atomizerze, aby uniknąć nagrzewania na sucha i palenia grzałki.
- PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY CO 6 MIESIĘCY. Nie używać, jeśli produkt nie przejdzie serwisu. Przed ponownym użyciem należy wymienić wszystkie wadliwe części i elementy.

● **Ogólne używanie:**

- Podczas używania tego produktu nie należy jeść, pić lub palić. - Produkt należy używać w temperaturze 0-40 C.
- Po zakończeniu używania produktu zawsze należy zamknąć otwór przepływu powietrza.
- Produkt należy używać z umiarem i zgodnie z instrukcją użytkowania.

- Produktów do wapowania, w tym tego produktu, nie powinno używać się w miejscach, gdzie jest to zabronione lub ograniczone.
- Produktów do wapowania, w tym tego produktu, nie powinno używać się w miejscach o wysokiej zawartości tlenu.
- Nie zaleca się używania produktów do wapowania, w tym tego produktu, podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
- Używanie papierosów elektronicznych może powodować niepożądane skutki dla użytkownika i osób postronnych.

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie i w całości przeczytać tę ulotkę.

Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy, należy upewnić się, że produkt zawiera wszystkie części i elementy.

**Przed pierwszym użyciem produktu**

- Włączanie/wyłączanie: należy w ciągu 2 sekund szybko nacisnąć włącznik 5 razy, a dioda LED zaświeci się 3 razy.
- Palenie e-papierosa: należy dłużej nacisnąć włącznik, a zapali się dioda LED. Bez atomizera dioda LED zaświeci się 4 razy.
- Ładowanie: Należy ładować baterię przy użyciu dołączonego kabla USB. W trakcie ładowania wskaźnik może mieć trzy kolory symbolizujące różne stany naładowania baterii: zielony - ponad 70%, pomarańczowy-30%-70% i czerwony - mniej niż 30%. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik wyłączy się.

**Funkcje baterii**

- Duża pojemność baterii: urządzenie posiada wbudowany akumulator o pojemności 1300 mAh.
- Zabezpieczenie po 8 sekundach: jeśli włącznik będzie przytrzymywany dłużej niż 8 sekund, dioda LED zaświeci się 5 razy, a bateria automatycznie odetnie napięcie na wyjściu.
- Zabezpieczenie przed zwarcie: jeżeli wykryte zostanie zwarcie na skutek przeciążenia, dioda LED zaświeci się 4 razy, a bateria automatycznie odetnie napięcie na wyjściu.
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,3 V, dioda LED zaświeci się 15 razy, a bateria automatycznie odetnie napięcie na wyjściu.

### Instrukcje napełniania produktu liquidem


- Przed całkowitym zużyciem liquidu w produkcie SMOK, należy uzupełnić płyn w zbiorniku. Należy to zrobić przed całkowitym wyczerpaniem się płynu, aby zapobiec przepaleniu się grzałki.

- W celu uzyskania instrukcji odnośnie do dolewania liquidu do produktu SMOK, należy skorzystać z poniższych instrukcji i instrukcji znajdujących się na butelkach z liquidem.

- Użytkownicy powinni najpierw upewnić się, że dysza przymocowana do butelki z liquidem może łatwo połączyć się i wsunąć do zbiornika/atomizera SMOK, Dysza przymocowana do butelki z liquidem musi mieć mniejszą średnicę niż wejście (otwór do napełniania) w zbiorniku/atomizerze SMOK. Wejście (otwór do napełniania) produktu SMOK znajduje się obok.

Dysza butelki płynu do e-papierosa musi być mniejsza niż poniższe wymiary średnicy.

Rozmiar otworu do napełniania zbiornika/atomizera



Vape Pen Nord 19 Tank



Vape Pen Nord 22 Tank

Produkt ten nie zawiera liquidów ani pojemników zawierających liquidy. Liquidy należy kupić oddzielnie i następnie umieścić w tych produktach. Podczas nalewania lub uzupełniania zbiornika SMOK, należy sprawdzić, czy dysza przymocowana do zbiornika z liquidem:

— jest bezpiecznie przymocowana do zbiornika z liquidem.

— dysza nie jest krótsza niż 9 mm.

— dysza jest węższa niż otwór do napełniania

w pojemniku/atomizerze SMOK, aby uniknąć ryzyka kontaktu płynu ze skórą i przypadkowego poknięcia płynu.

### Instrukcje napełniania

Przed nalaniem płynu do e-papierosa użytkownik powinien nim lekko skropić grzałkę, aby się lepiej nasączyła i nie nagrzewała na sucho.

(1) Zbiorniczek posiada system napełniania od góry. Wystarczy go przytrzymać w dłoni, a drugą odkręcić ustnik.

(2) Należy wlać płyn przez otwór, uważając, aby nie trafił on do środkowej tubki, w której przepływa powietrze.

(3) Należy ostrożnie, lecz dokładnie zakręcić nakrętkę i odstawić zbiorniczek na kilka minut, aby bawełna organiczna mogła się nasączyć.



Podczas dolewania liquidu, należy użyć bezpiecznie przymocowanej dyszy nie krótszej niż 9 mm

nie krótszej niż 9 mm



- Nalewanie i uzupełnianie powinno odbywać się poza zasięgiem dzieci.
- Nalewanie i uzupełnianie powinno odbywać się w spokojnym stabilnym otoczeniu. Napełniania nie powinno przeprowadzać się w samochodach, pociągach, samolotach, łodziach, w ruchu lub innych miejscach, gdzie możliwe jest rozlanie liquidu.
- W przypadku rozlania podczas napełniania lub dolewania, należy natychmiast:

(1) Zabezpieczyć i zamknąć zbiornik/atomizer SMOK i pojemnik z liquidem uzupełniającym;

(2) Trzymać te produkty poza zasięgiem dzieci, zwierząt i zwierząt domowych;

(3) Natychmiast wyczyścić wyciek, wycierając i zbierając rozlaną ciecz za pomocą suchego ręcznika papierowego i wyrzucić ten ręcznik poza zasięg dzieci, zwierząt i zwierząt domowych;

(4) Umyć obszar wycieku za pomocą środka dezynfekującego lub innych produktów czyszczących do użytku domowego. Podczas sprząkania wycieku należy użyć rękawiczek lub innego sprzętu ochronnego jeśli jest to konieczne. Po zakończeniu sprząkania należy dokładnie umyć ręce. Rozlaną ciecz należy posprzątać jak najszybciej.

### Instrukcja wymiany grzałki

Należy najpierw odkręcić grzałkę od zbiorniczka, a następnie zamontować nową



### Instrukcje przechowywania

#### • Przechowywać

- Poza zasięgiem dzieci.
- Zamknięte
- Oddzielnie i z dala od jedzenia i picia.
- Oddzielnie i z dala od wyrobów medycznych i lekarstw.
- W wentylowanym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, aby uniknąć zwarcia spowodowanego kontaktem z innymi materiałami metalowymi.
- Z dala od zwierząt i zwierząt domowych.

• Nie przechowywać produktu przez długi czas, jeśli jest w nim liquid. Jeśli produkt nie będzie używany przez 2-3 dni: należy wyjąć z niego atomizer i wyłączyć liquid, aby uniknąć wniknięcia płynu do produktu i skrócenia żywotności produktu. Aby wyczyścić atomizer, należy udać się do sprzedawcy. Nie należy czyścić atomizera samemu.

• W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyjąć baterię, jeśli produkt ma wymiadowane baterie (wyłączyć MOD w przypadku wbudowanych ogniw baterii), uszczelnić baterię, mod i atomizer i przechowywać je oddzielnie.

• Produktu nie należy umieszczać na działanie mocnych promieni słonecznych na zewnątrz lub w samochodzie, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie obwodu oraz spowodować zagrożenie pożarowe ze względu na wysoką temperaturę.

### Instrukcje dotyczące instalowania i ładowania baterii

- Produktu nie należy ładować w gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach lub w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych, ponieważ może wystąpić zwarcie.

- Nie należy ładować tego produktu w pobliżu otwartego ognia, gorącej kucharki, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub gazu.

- Nie należy korzystać z ładowarki baterii powyżej 5 V. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla i renomowanej ładowarki.

- Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć kabel USB w ciągu 2 godzin od naładowania baterii.

- Jeśli bateria się łuszczy, wybrzusza, przegrzewa, wycieka, wydobywa się z niej obcy zapach itp., należy niezwłocznie zaprzestać używania urządzenia i natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

### Ostrzeżenie zdrowotne

Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypełniony liquidem zawierającym nikotynę.

**Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta.**

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**