

Ehpro Armor Prime MOD

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:

- Armor Prime MOD
- Instrukcja obsługi
- Adapter akumulatora

Instrukcja obsługi:

1) Włączenie Wciśnij przycisk FIRE 5 razy w ciągu 2 sekund, po czym dioda LED zaświeci 3 razy.

2) Wyłączenie Wciśnij przycisk FIRE 5 razy w ciągu 2 sekund, po czym dioda LED zaświeci 3 razy.

3) Użytkowanie Wciśnij przycisk FIRE by rozpocząć e-palenie, zwolnij przycisk wraz z kończeniem wdechu. Jeśli przytrzymasz przycisk powyżej 10 sekund, czerwony LED zaświeci 5 razy i urządzenie wyłączy się.

4) Dioda LED

- Czerwony LED – stan akumulatora poniżej 30%
- Żółty LED – stan akumulatora pomiędzy 30% a 70%
- Zielony LED – stan akumulatora powyżej 70%

Status	Możliwy powód
Czerwone światło miga 5 razy	Niski stan naładowania akumulatora
Czerwone światło miga 10 razy	Uszkodzony atomizer, zwarcie
Żółte światło miga 10 razy	Temperatura płyty urządzenia sięga 85 stopni
Zielone światło miga 5 razy	Zbyt długi czas inhalacji (10sekund)

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, osób z chorobami serca, depresją lub astmą.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie podejmuj prób własnoręcznych napraw.
- Nie używaj urządzenia w celu innym niż inhalacja.
- Wyjmij akumulator, gdy urządzenie jest gorące
- Jeżeli poczujesz się źle, przestań korzystać z urządzenia i skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.