

INSTRUKCJA OBSŁUGI GEEKVAPE WENAX MINI POD



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x Geekvape Wenax Qmini Pod
- 1x Kartridż 0.6Ω i 1.2Ω (zainstalowany)

Instrukcja użytkownika
KABEL USB-C

Specyfikacja

- **Wymiary:** 110*24*14mm
- **Waga:** 40g
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 20 W
- **Bateria:** 1000mAh (wbudowana)
- **Praca w temperaturze:** -10 - 45°C
- **Najdłuższy czas zaciągnięcia:** 10s +/-0.5s
Pojemność: 2ml
- **Port ładowania:** 5V/750mA
- **Typ ładowanie:** USB typu C

Instrukcja użytkownika (POD)

1) Wapowanie:

Urządzenie jest wyposażone w Auto-Draw system. Zaciągnij się przez ustnik, a urządzenie automatycznie aktywuje się i rozpocznie działanie. Poprawne zaciągnięcie się będzie zasygnalizowane jednostajnym świeceniem diody.

2) Ładowanie:

Podłącz kabel ładowania do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec urządzenia zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie z boku urządzenia.

3) Sygnalizowanie naładowanie baterii:

- a) dioda jednostajna – bateria naładowana,
- b) dioda mrugająca – bateria rozładowana.

Instrukcja użytkowania (Kartridż)

1) Uzupelnianie kartridża:

- a. Wyjmij kartridż z baterii.
- b. Uzupelnij kartridż płynem po odchyleniu gumki oznaczonej plusem.
- c. Ponownie włóż kartridż do baterii. Odpowiednie zamontowanie zostanie zasygnalizowane mrugnięciem diody.

2) Pierwsze użycie: Uzupelnij kartridż płynem, przed zaciągnięciem odczekaj co najmniej pięć minut.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- **Recykling:** Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridż od innych ważnych przedmiotów

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.