

Teslacigs Citrine 19

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Specyfikacja

- Rozmiar: 19mm x 41,5mm
- Materiał: PCTG
- Pojemność: 1.8ml
- Dostępna oporność:
 - Grzałka T-A1 0.6ohm (rekomendowane 15W-30W)
 - Grzałka T-A2 0.9ohm (rekomendowane 15W-25W)
- System łatwego nalewania
- Regulowany przepływ powietrza

Instrukcja obsługi

1. Uzupelnianie e-liquidem

Aby uzupełnić e-liquidem odkręć górną część atomizera w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a następnie wlej e-liquid bezpośrednio w szczelinę.

Info:

- a. Kiedy instalujesz nową grzałkę, uzupełnij zbiornik i odczekaj co najmniej 5 minut zanim uruchomisz urządzenie. Dzięki temu wata zainstalowana na grzałce, będzie miała czas aby się nasączyć e-liquidem.
- b. Kiedy uzupełniasz zbiornik e-liquidem, przekręć pierścień do regulacji przepływu powietrza na pozycję zamkniętą.
- c. Upewnij się, że górna część atomizera jest prawidłowo dokręcona.

2. Wymiana grzałki

Odkręć dolną część atomizera w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Gdy atomizer zostanie rozmontowany wyciągnij zużyta grzałkę i zastąp ją nową. Dokręć nową grzałkę do dolnej części atomizera w kierunku zgodnym do wskazówek zegara.

3. Regulacja przepływu powietrza

Obracaj pierścień na dolnej części atomizera zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć przepływ powietrza, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć przepływ powietrza.

Ostrzeżenia

1. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, osób z chorobami serca, depresją lub astmą.
2. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
3. Nie podejmuj prób samodzielnych napraw.
4. Przechowuj urządzenie z dala od wysokiej temperatury i wilgoci, w innym przypadku może dojść do uszkodzenia.
5. Nie używaj urządzenia w celu innym niż inhalacja.
6. Ten produkt może być szkodliwy dla zdrowia i zawiera nikotynę, która uzależnia.
7. Jeżeli poczujesz się źle, przestań korzystać z urządzenia i skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.