

Bateria Vision Spinner 1300mAh

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Przygotowanie baterii do użycia:

Przed użyciem baterię należy w pełni naładować (patrz: Ładowanie). Do baterii przykręcać wyłącznie atomizery wyposażone w gwint 510 (M7x0,5) o rezystancji zespołu grzewczego powyżej 1.5ohm.

Włączanie/wyłączanie zasilania:

Naciśnij przycisk pięć razy w krótkim odstępie czasu w przeciągu dwóch sekund, biała dioda zacznie migać pięciokrotnie, sygnalizując gotowość Vision Spinner 1300mAh do użycia. W analogiczny sposób urządzenie może zostać również wyłączone.

Vapowanie:

Przytrzymaj przycisk i zaciągnij się.

Ładowanie:

Ładuj urządzenie podpinając je do ładowarki z gwintem 510.

Dioda będzie świecić się na biało, gdy urządzenie będzie w trakcie ładowania, a kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda zgaśnie.

Właściwości:

Ochrona atomizera: Gdy czas vapowania przekracza 15 sekund, urządzenie wyłącza się automatycznie, a wskaźnik miga białym światłem dziesięć razy.

Zabezpieczenie przed zwarcie: Jeżeli rezystancja jest mniejsza niż 0.15ohm, następuje zwarcie a biała dioda miga 3 razy.

Wykrywanie atomizera: Gdy atomizer nie zostanie wykryty białe światło będzie powoli migać podczas przytrzymywania przycisku.

Komunikat o niskim poziomie naładowania: Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.3V, biała dioda zacznie migać 40 razy. W tym czasie przytrzymanie przycisku nie uruchomi urządzenia.

Odblokowanie zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa: Ładuj urządzenie do czasu, aż napięcie wzrośnie powyżej 3.7V. Wtedy blokada automatycznie się wyłączy.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Po zaciągnięciu się biała dioda na przycisku będzie świecić lub migać powoli gdy poziom naładowania akumulatora jest wysoki.

W sytuacji odwrotnej dioda zacznie migać szybciej.

Ostrzeżenie:

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

Przeciwwskazania:

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż vapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiegokolwiek uszkodzeniu.
6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
7. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezzwłocznie od źródła prądu.
8. Należy bezzwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.