

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Digiflavor Siren MTL RTA V4



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

## DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, [www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

## Zawartość opakowania

- 1x Digiflavor Siren MTL RTA V4 (2ml)
- 4x Wata (nośnik e-liquidu)
- 1x Grzałka DIY MTL NI80 Clapton 1.2Ω, φ2.0
- 1x Grzałka DIY MTL NI80 Fused Clapton 1.4Ω, φ2.0
- 1x Grzałka DIY KA1 Braided 0.65Ω, φ2.5
- 1x Grzałka DIY MTL SS316 1.0Ω, φ2.5
- 1x Zapasowy ustnik
- 1x Akcesoria
- 1x Instrukcja obsługi

## Specyfikacja

- **Wymiary:** 51 x 22 mm
- **Pojemność:** 2ml

## Instrukcja użytkowania

- 1) Odkręć podstawę od pozostałych części atomizera.
- 2) Zainstaluj grzałki w podstawie (bazie) atomizera, zachowując przy tym ostrożność.
- 3) Przez zainstalowane grzałki przełóż watę, dotnij na taką długość, aby końcówki mogły zostać umieszczone w kanałach doprowadzających liquid. Wata powinna zostać ułożona w taki sposób, aby szczelnie zakryć otwór doprowadzający liquid. Jednocześnie, tak aby go nie zatkać. Wata powinna zostać ułożona „luźno”.
- 4) Zakrop zainstalowaną watę e-liquidem, aby wstępnie nasączyć grzałkę.
- 5) Upewnij się, że grzałka została poprawnie zainstalowana tzn. nie dotyka ona bazy innymi częściami niż końcówki oraz, że nie dotyka ona bocznych ścianek atomizera.
- 6) Złóż części atomizera i uzupełnij zbiornik e-liquidem.

## Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

- Jeżeli nie planujesz korzystać z atomizera przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik i wyczyść elementy atomizera pod bieżącą wodą, a następnie osusz.
- Unikać upuszczenia atomizera.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**