

INSTRUKCJA OBSŁUGI GEEKVAPE AU POD KIT



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x Geekvape AU Pod
- 1x Kartridż U 0.7Ω (zainstalowany)
- 1x Kartridż U 1.1Ω
- 1x Kabel USB-C
- 1x Instrukcja użytkowania

Specyfikacja

- **Wymiary:** 94.62*26.6mm
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 20W
- **Żywotność grzałki:** do 10ml wypalonego liquidu
- **Pojemność baterii:** 800mAh
- **Waga:** 48.3g
- **Ładowanie:** typu C
- **Najdłuższy czas zaciągnięcia:** 10s+/-1s
- **Temperatura pracy:** -20 ~ 60°C

Instrukcja użytkowania (POD)

1) Wapowanie:

Urządzenie jest wyposażone w Auto-Draw system. Zaciągnij się przez ustnik, a urządzenie automatycznie aktywuje się i rozpocznie działanie. Poprawne zaciągnięcie się będzie zasygnalizowane jednostajnym świeceniem diody.

2) Ładowanie:

Podłącz kabel ładowania do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec urządzenia zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na dole urządzenia.

3) Sygnalizowanie naładowania baterii:

- a) **dioda zielona** – stan naładowania baterii między 60,a 100%
- b) **dioda niebieska** – stan naładowania baterii między 30, a 60%
- c) **dioda czerwona** – stan naładowania baterii poniżej 30%

Instrukcja użytkowania (kartridż)

1) Uzupełnianie kartridża:

- a. Wyjmij kartridż z baterii.
- b. Uzupełnij kartridż płynem po odchyleniu gumki oznaczonej plusem.
- c. Ponownie włóż kartridż do baterii. Odpowiednie zamontowanie zostanie zasygnalizowane mrugnięciem diody

Pierwsze użycie: Uzupełnij kartridż płynem, przed zaciągnięciem odczekaj co najmniej pięć minut.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- **Recykling:** Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridży od innych ważnych przedmiotów

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.