

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Geekvape B60 Kit



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

### DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, [www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

### Zawartość opakowania

- 1x Geekvape B60 Mod
- 1x Geekvape B60 Podv (2ml)
- 1x (preinstalowana) Grzałka B Series 0.2Ω 50-58W
- 1x Grzałka B Series 0.6Ω 15-25W
  
- 1x Kabel USB-C
- 1x narzędzie do demontażu grzałek
- 1x zapasowy O-ring
- 1x Instrukcja obsługi

### Specyfikacja

#### Urządzenie:

- **Moc wyjściowa:** 5-60W
- **Maksymalne napięcie wyjściowe:** 7.5V
  
- **Zakres oporności:** 0.2Ω-2.0Ω
  
- **Typ baterii:** wbudowana 2000mAh
  
- **Wymiary:** 71.6\*25.9 mm
  
- **Napięcie ładowania:** 5V
  
- **Spełnia normy:** IP68 (pyło i wodoodporność)

#### Kartridż:

- **Pojemność:** 2ml

### Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby wyłączyć urządzenie.
- 3) Dobór mocy:** Urządzenie posiada płynną regulację napięcia za pomocą przycisków (+) i (-).

- 4) Blokada urządzenia:** Przesuń suwak znajdujący się z boku urządzenia w dół aby ZABLOKOWAĆ a w górę aby ODBLOKOWAĆ.
- 5) Tryb pracy:** Naciśnij przycisk główny 3 razy w krótkim odstępie czasu, aby aktywować zmianę trybu pracy. Sama zmiana jest dokonywana przyciskiem „+” lub „-”.
- a. SMART: Tryb z automatycznym dobraniem parametrów pracy.
  - b. Power: Tryb z ustawieniem mocy wyrażonej w Watach.
  - c. TC-SS, TC-NI, TC-TI: Tryb kontroli temperatury, dedykowany dla zaawansowanych użytkowników.
  - d. TC-TCR: Współczynnik temperatury dla oporności, dedykowany dla zaawansowanych użytkowników.
  - e. VPC: Zmienna moc urządzenia definiowana według przedziału czasu.
  - f. BOOSTING: Moc wyjściowa ustawiona na maksimum.
- 6) Dodatkowe informacje:**
- a. Przywrócenie ustawień fabrycznych: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj „+” i „-”, gdy pojawi się informacja o wersji urządzenia naciśnij i przytrzymaj „+” i „-” oraz przycisk główny.
  - b. Zmiana kolorystyki: Będąc w ustawieniach zmiany trybu pracy naciśnij i przytrzymaj „+” i „-” by zmienić kolorystykę.
  - c. Stealth mode: Naciśnij i przytrzymaj „+” i „-” oraz przycisk główny, aby aktywować tryb „stealth”.
- 5) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatora.

## Instrukcja użytkownika (Kartridż)

- 1) Uzupelnienie e-liquidu:** Odchyl silikonową zaślepkę na górze kartridża. Poprzez otwór uzupełnij e-liquidem, a następnie umieść silikonową zaślepkę ponownie na pierwotne miejsce. Pamiętaj o zdjęciu folii zabezpieczającej fabrycznie zamontowaną grzałkę.
- 2) Montaż kartridża:** wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem.
- 3) Wymiana grzałki:** wyjmij kartridż i przy pomocy narzędzia dołączonego do zestawu podważ grzałkę a następnie ją wyjmij. Nową grzałkę włóż w miejsce starej i dociśnij.

## Komunikaty/Błędy

- a. **timeout:** zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 10 sekund, urządzenie po tym czasie odcina napięcie.
- b. **no atomizer:** brak kartridża lub oporność powyżej 2.0Ω
- c. **short circuit :** przy oporności poniżej 0.08Ω
- d. **low voltage:** przy napięciu akumulatora poniżej 3.2V w spoczynku lub poniżej 2.8V podczas używania
- e. **equipment overheating:** przy temperaturze elektroniki powyżej 65°C lub powyżej 85°C podczas użytkowania

## Konserwacja i czyszczenie

- 1)** Kiedy używasz urządzenia, możesz zaobserwować sporadyczną kondensację e-liquidu na zewnątrz kartridża. Prawo fizyki mówi,

że para rozpyli się, a następnie skondensuje z kondensatu. Jest to nieuniknione.

- 2) W codziennym użytkowaniu wilgotny papier może być używany do wycierania połączenia między kartridżem a urządzeniem.
- 3) Gdy w urządzeniu znajdzie się niewielka ilość kondensatu podczas użytkowania zalecamy wyciągnięcie kartridża, odwrócenie go i odchylenie na kilka sekund.

### Środki ostrożności dla elementów skórzanych

- 1) Trzymaj urządzenie z dala od ostrych i szorstkich przedmiotów.
- 2) Staraj się unikać kontaktu powierzchni skóry z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy, zasady lub płyny alkoholowe.
- 3) Użyj miękkiej bawełnianej szmatki do czyszczenia skórzanej powierzchni.

### Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylozowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridż od innych ważnych przedmiotów.
  - Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.
  - Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**