

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Geekvape Wenax Q



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

E-Dym.pl sp. z o.o. sp. k., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec,
Polska

KRS: 0000482226 NIP: 6443499970 REGON: 242898404

tel.: +48515262119, <https://e-dym.pl/>

Zawartość opakowania

- 1x Wenax Q
- 1x Kartrydż Q 0.6Ω
- 1x Kartrydż Q 1.2Ω
- 1x Kabel USB-C
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Urządzenie:

- **Moc wyjściowa:** 5-80W
- **Napięcie wejściowe:** 3.2V-4.2V
- **Zakres oporności:** 0.6Ω-1.2Ω
- **Typ baterii:** Wbudowany 1000 mAh
- **Wymiary:** 114*24*14mm
- **Napięcie ładowania:** 5V

Kartrydż:

- **Pojemność:** 2ml

Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby wyłączyć urządzenie.
- 3) Dobór mocy:** Wciśnij przycisk główny 3 razy, i przytrzymaj do dowolnej wartości. Odczekaj 5 sekund w celu zapisania ustawień
- 4) Blokada urządzenia:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby zablokować urządzenie
- 5) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

6) Regulacja przepływu powietrza: Użyj suwaka, aby wyregulować przepływ powietrza.

Instrukcja użytkowania (Kartridż)

1) Uzupełnienie e-liquidu: Wyłam czarną część ustnika, a następnie wprowadź płyn do środka przez mały kwadratowy otwór, który jest przysłonięty uszczelką.

2) Montaż kartridża: wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem.

Zabezpieczenia

a. Overtime protection: zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 8 sekund

b. Low battery protection: urządzenie wyłącza się w momencie gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie

c. short-circuit protection: urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarcie

d. output over-current protection: urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem/przebieciem

e. overcharge protection: urządzenie posiada ochronę przed przeładowaniem

f. Over-temperature protection: urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresje oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą

należytem jest odseparowanie kartridży od innych ważnych przedmiotów.

- Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.

- Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją.

Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

- Unikaj upadków

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.