

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Lost Vape Cyborg Quest 100W mod



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

### DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
tel.: +48 571 277 247, [www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

### Zawartość opakowania

- 1x Cyborg Quest 100W Box Mod
- 1x Kabel Typ-C
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Karta gwarancyjna
- 1 x Adapter na akumulator 18650

### Specyfikacja

- **Wymiary:** 104\*32.6\*44.2 mm
- **Bateria:** 21700 / 18650 (nie zawarta w zestawie)
- **Napięcie wejściowe:** 5V
- **Napięcie baterii:** 3.0V-4.2V
- **Napięcie wyjściowe:** 0.7V-8.0V
- **Zakres mocy:** 5-100W
- **Natężenie wejściowe:** 1A-35A
- **Zakres kontroli temperatury:** 100°C-315°C/200°F-600°F
- **Zakres oporności:** 0.1Ω-5.0Ω
- **Wspierane materiały grzewcze:** Nickiel / Titanium / SS316 / SS904 / Kanthal
- **Wyświetlacz:** 0.96 cala przekątnej 80\*160
- **Materiały:** Stop Cynku

### Instrukcja użytkowania

- 1) **Uruchamianie/Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w przeciągu dwóch sekund, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.
- 2) **Zmiana trybu działania:**
  - a. Naciskając przycisk „+” lub „-” zaznacz tryb POWER. Po zaznaczeniu naciśnij przycisk SELECT (środkowy, pomiędzy przyciskami „+” i „-”).
  - b. Zmieniaj tryb (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BYPSS) naciskając przycisk „+” lub „-”
  - c. Naciśnij przycisk SELECT w celu zatwierdzenia
- 3) **Zmiana ustawień użytkownika:** Naciskając przycisk „+” lub „-” zaznacz symbol użytkownika, następnie zatwierdź przyciskiem SELECT. Naciskając przycisk „+” lub „-” wybierz użytkownika od 1

- do 3, naciśnij przycisk SELECT, żeby zatwierdzić. W celu nadpisania aktualnych ustawień użytkownika, wybierz użytkownika, którego ustawienia chcesz zmienić, a następnie przytrzymaj przycisk SELECT przez dwie sekundy.
- 4) **Wyświetlanie długości zaciągnięcia & resetowanie licznika zaciągnięcia:**
- Czas zaciągnięcia jest wyświetlany przez dwie sekundy po każdym zaciągnięciu
  - Naciskając przycisk „+” lub „-” zaznacz licznik zaciągnięć, następnie naciśnij przycisk SELECT w celu zresetowania bądź odzyskania wartości licznika.
- 5) **Odblokowanie i zablokowanie ustawiania:** Naciśnij i przytrzymaj przyciski „+” i „-” by zablokować możliwość ustawiania. Po zablokowaniu przycisk FIRE będzie w dalszym ciągu działał.
- 6) **Komunikaty:**
- „Low Battery”:** Wiadomość oznacza, że napięcie baterii spadło poniżej 3.3V przed użyciem, bądź poniżej 2.85V w trakcie używania, komunikat będzie wyświetlał się przez kilka sekund po próbie użycia. Konieczne jest naładowanie akumulatora.
  - „Check Atomizer”:** Oznacza nie wykrycie atomizera bądź użycie atomizera o oporności wyższej niż 5Ω.
  - „Short Circuit”:** Oznacza, że oporność atomizera jest mniejsza niż 0.08Ω.
  - „Too Hot”:** Urządzenie wyłączy się kiedy temperatura jego wnętrza będzie wyższa niż 85°C. Urządzenie będzie ponownie gotowe do użycia, gdy temperatura spadnie poniżej 65°C.
  - „Over 10s”:** Zasilanie zostanie automatycznie odcięte, a wyświetlacz pokaże ten komunikat, gdy długość zaciągnięcia przekroczy 10 sekund.
- 7) **Montaż akumulatora:**
- Odkręć zakrętkę akumulatora w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
  - Zachowując należyłą ostrożność włóż akumulator pinem dodatnim w stronę urządzenia (w przypadku użycia ogniwa 18650 adapter powinien znajdować się na ujemnym pinie akumulatora).
  - Ponownie zamontuj zakrętkę akumulatora kręcąc w stronę zgodną, ze wskazówkami zegara

## Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia oraz przez osoby zagrożone zawałem serca, posiadające depresję bądź astmę.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.