

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lost Vape Thelema Elite 40



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

E-Dym.pl sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000482226 NIP: 6443499970 REGON: 242898404
tel.: +48 515 262 119, <https://e-dym.pl/>

Zawartość opakowania

- 1x Thelema Elite 40
- 1x Kartridż E Plus 0.3Ω
- 1x Kartridż E Plus 0.6Ω

- 1x Kabel USB-C
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Smycz
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Gumka ochronna na urządzenie

Specyfikacja

Urządzenie:

- **Moc wyjściowa:** 5-40W
- **Napięcie wejściowe:** 3.2V-4.2V

- **Zakres oporności:** 0.3Ω-1.0Ω

- **Typ baterii:** Wbudowana 1400 mAh

- **Wymiary:** 36*18*84mm

- **Waga:** 76±5g

- **Napięcie ładowania:** 5V/1.4A

Kartridż:

- **Pojemność:** 2ml

Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu.

- 3) Dobór mocy:** Wciśnij przycisk główny 3 razy, i przytrzymaj do dowolnej wartości. Odczekaj 5 sekund w celu zapisania ustawień
- 4) Regulacja przepływu powietrza:** Odbywa się za pomocą suwaka do regulacji napięcia
- 5) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatora.

Instrukcja użytkowania (Kartridż)

- 1) Uzupełnienie e-liquidu:** Wyjmij kartridż, zdejmij gumową zatyczkę, uzupełnij kartridż płynem. Następnie zamknij kartridż i umieść go z powrotem w urządzeniu. Pozostaw urządzenie na co najmniej 5-10 minut przed wapowaniem
- 2) Montaż kartridża:** wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem.

Zabezpieczenia

- a. Over 10s:** zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 8 sekund
- b. Low battery:** urządzenie wyłącza się w momencie gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie
- c. Short-circuit:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarcie
- d. Check atomizer:** urządzenie nie wykryło atomizera
- e. Too hot:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.

- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridży od innych ważnych przedmiotów.
 - Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.
 - Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.