

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lost Vape Ursa Nano Pro 2



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

E-Dym.pl sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000482226 NIP: 6443499970 REGON: 242898404

tel.: +48 515 262 119, www.e-dym.pl

Zawartość opakowania

- 1x Ursa Nano Pro 2
- 1x Kartrydż ursa nano 0.6 oHm
- 1x Kartrydż ursa nano 0.8 oHm

- 1x Smycz
- 1x Gumowy pierścień ochronny
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Instrukcja
- 1 x Karta gwarancyjna

Specyfikacja

Urządzenie:

- Pojemność wkładu: 2 ml
- Akumulator: 1000 mAh
- Wymiary: 133 x 24 x 14,8 mm
- Napięcie ładowania: 5V/1A
- Napięcie akumulatora: 3,0V 4,2 V
- Zakres mocy 5-30 W
- Wyświetlacz: 0. 42-calowy ekran OLED
- Materiał: stop cynku + tworzywo sztuczne
- Regulacja przepływu powietrza

Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Uruchamianie:** Wciśnij przycisk 5 razy
- 2) Wyłączenie:** wciśnij przycisk 5 razy
- 3) Dobór mocy:** Moc dobierana jest automatycznie, w zależności od obecnie założonego kartrydża, istnieje opcja regulacji za pomocą trzy-krotnego wciśnięcia przycisku POWER
- 4) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatora.

Instrukcja użytkowania (Kartridż)

- 1) Uzupełnienie e-liquidu:** Wyjmij kartridż, zdejmij gumową zatyczkę, uzupełnij kartridż płynem. Następnie zamknij kartridż i umieść go z powrotem w urządzeniu. Pozostaw urządzenie na co najmniej 5-10 minut przed wapowaniem
- 2) Montaż kartridża:** wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem.

Zabezpieczenia

- a. Over 10s:** zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 8 sekund
- b. Low battery:** urządzenie wyłącza się w momencie gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie
- c. Short-circuit:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarcie
- d. Open-circuit:** Urządzenie zamruga 3 razy gdy wystąpi przerwa w obwodzie
- e. Too hot:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridż od innych ważnych przedmiotów.
 - Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.
 - Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.