

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Geekvape S100



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x Geekvape S100
- 1x Kabel USB

Specyfikacja

- **Zakres mocy:** 5 – 100W
- **Zakres oporności:** 0.1 – 3.0Ω
- **Zasilanie:** 1x Akumulator 18650 (brak w zestawie)

Instrukcja użytkowania

- 1) **Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) **Wyłączanie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 3) **Wapowanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby rozpocząć wapowanie.
- 4) **Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapтер sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

Zmiana ustawień

- 1) **Tryb pracy:** Naciśnij główny przycisk trzy razy w krótkim odstępie czasu, aby wejść do opcji wyboru trybu pracy. Nawigacja między ustawieniami odbywa się przy pomocy przycisków „+”, „-”, oraz przyciskiem głównym. Aby zatwierdzić ustawienia, przytrzymaj przycisk główny przez około 1 sekundę.
- 2) **Instalacja akumulatorów:**
 - a. Otwórz pokrywę u dołu urządzenia.
 - b. Zainstaluj akumulator typu 18650 zwracając uwagę na jego poprawne umieszczenie. Rekomenduje się, aby korzystać z akumulatorów z prądem rozładowania większym bądź równym 30A.
 - c. Zamknij pokrywę baterii.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.