

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## OXVA Xlim Pro



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

### DYSTRYBUTOR

E-Dym.pl sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 515 262 119, <https://e-dym.pl/>

### Zawartość opakowania

- 1x Xlim Pro
- 1x Smycz
- 1x Kartridż OXVA 0.6Ω
- 1x Kartridż OXVA 0.8Ω
  
- 1x Kabel USB-C
- 1 x Instrukcja obsługi

### Specyfikacja

#### Urządzenie:

- **Moc wyjściowa:** 5-50W
- **Napięcie wejściowe:** 3.2V-4.2V
  
- **Zakres oporności:** 0.15Ω-3.0Ω
  
- **Typ baterii:** Wbudowana 1000 mAh
  
- **Wymiary:** 111\*25\*14.3mm
  
- **Napięcie ładowania:** 5V/2A

#### Kartridż:

- **Pojemność:** 2ml

### Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby otworzyć menu urządzenia. Następnie wybierz opcje Power off.
- 3) Dobór mocy:** Wciśnij przycisk główny 3 razy, i przytrzymaj do dowolnej wartości. Odczekaj 5 sekund w celu zapisania ustawień
- 4) Blokowanie przycisku:** Naciśnij przycisk główny 4 razy w krótkim odstępie czasu,

**5) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

## Instrukcja użytkowania (Kartridż)

**1) Uzupelnienie e-liquidu:** Poprzez otwór uzupełnij e-liquidem, a zamknij ustnik.

**2) Montaż kartridża:** wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem. Następnie odczekaj około 5-10 minut

## Zabezpieczenia

**a. Overtime protection:** zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 8 sekund. Niebieska dioda mruga 3 razy

**b. Low battery protection:** urządzenie wyłącza się w momencie gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie. Czerwona dioda mruga 10 razy

**c. short-circuit protection:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarcie. Czerwona dioda mruga 3 razy

**d. Over-temperature protection:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą. Czerwona dioda mruga 3 razy

## Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe. Osoby przyjmujące leki.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridży od innych ważnych przedmiotów.
  - Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.

- Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**