

SMOK Nord X

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:

- 1 x SMOK Nord X
- 1 x Pod RPM 2 z grzałką 0.16 ohm mesh
- 1 x Pod RPM z grzałką 0.4 ohm mesh
- 1 x Kabel USB
- 1 x Instrukcja obsługi

Jak korzystać z niniejszego produktu:

- 1. Uruchamianie i wyłączenie**
 - a. Gdy urządzenie jest wyłączone, należy szybko nacisnąć 5 razy przycisk „fire” w ciągu 2 sekund, aby je włączyć.
 - b. Na ekranie wyświetli się napis „SMOK” i informacja o wersji.
- 2. Wapowanie**
 - a. Gdy urządzenie jest włączone, należy nacisnąć przycisk „fire” by zacząć wapować.
- 3. Ustawienia**
 - a. Należy nacisnąć przycisk „fire” 3 razy w krótkich odstępach czasu, aby wejść do ustawień mocy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „fire” aby ustawić moc.
 - b. Jeżeli przez 3 sekundy nie będzie żadnej czynności to nastąpi automatyczne wyjście z ustawienia mocy.
- 4. Ładowanie**

Po podłączeniu kabla USB zostanie wyświetlony interfejs ładowania pokazujący stan naładowania baterii.
- 5. Uzupełnianie e-liquidem**
 - a. Odchylić silikonową końcówkę zamontowaną na boku poda RPM lub RPM 2, a następnie uzupełnić e-liquidem przez otwór.
 - b. Po uzupełnieniu zamknąć otwór, umieszczając ponownie silikonową końcówkę.
- 6. Wymiana grzałki**
 - a. Należy odłączyć zbiornik, a następnie starą grzałkę, po czym można zamontować nową w zbiorniku.
 - b. Należy uzupełnić zbiornik e-liquidem i odczekać 15 minut w celu uniknięcia przepalenia grzałki.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać urządzenia w celu innym niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku osób u których wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać go bez nadzoru.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.