

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMOK Novo 4



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x SMOK Novo 4
- 1x Kabel USB
- 2x Grzałka LP1 (0.8Ω)
- 1x Kartridż (2ml)
- 1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- **Wymiary:** 93,5 x 26,5 x 17,7 mm
- **Zakres mocy:** 5 – 25W
- **Zakres oporności:** 0.1 – 3.0Ω
- **Napięcie wyjściowe:** 3.2 – 4.2V
- **Zasilanie:** Wbudowany akumulator 800mAh

Instrukcja użytkowania

- 1) **Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) **Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 3) **Wapowanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby rozpocząć wapowanie.
- 4) **Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adaptar sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

Zmiana ustawień

- 1) **Moc:** Naciśnij przycisk główny 3 razy w krótkich odstępach czasu, aby zmienić moc urządzenia. Przytrzymując przycisk moc zwiększa się o 0.5W. W momencie, gdy urządzenie wykaże 25W, następnym przeskok o 0.5W spowoduje ponowne uruchomienie cyklu od 5W.
- 2) **Uzupelnianie płynem i wymiana grzałki:**
 - a. Wyciągnij grzałkę z kartridża, a następnie zainstaluj nową.

- b. Gdy grzałka jest zainstalowana w kartridżu, wyciągnij silikonową wtyczkę u jego boku i przez otwór uzupełnij e-liquidem.
- c. Zainstaluj kartridż w urządzeniu.
- d. Przed użyciem odczekaj 5 - 15 minut, aby grzałka była w pełni nasączona e-liquidem.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.