

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VOOPOO DRAG 4 KIT



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x DRAG 4
- 1x UFORCE-L TANK (4ml)
- 1x Grzałka PnP-TW15 0.15Ω
- 1x Grzałka PnP-TW20 0.2Ω
- 1x Zapasowa tubka
- 1x Zestaw uszczelek
- 1x Kabel USB-C
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Urządzenie:

- **Moc wyjściowa:** 5-177W
- **Napięcie wejściowe:** 8.4V
- **Zakres oporności:** 0.05Ω-3.0Ω
- **Typ baterii:** 2* 18650 (brak w zestawie)
- **Wymiary:** 89.2*52.5*25*5 mm
- **Napięcie ładowania:** 5V/3A

Atomizer:

- **Pojemność:** 2ml

Instrukcja użytkowania (MOD)

- 1) Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) Wyłączenie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby wyłączyć urządzenie.
- 3) Dobór mocy:** Urządzenie posiada płynną regulację napięcia za pomocą przycisków (+) i (-).
- 4) Blokada urządzenia:** Przesuń suwak A-LOCK.
- 5) Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.
- 6) Menu:** Wciśnij w tym samym czasie przyciski funkcyjne (+) i (-).

Instrukcja użytkowania (ATOMIZER)

- 1) **Uzupełnienie e-liquidu:** Wsadź grzałkę z zestawu do atomizera. Odkręć górną zakrętkę atomizera. Poprzez otwór uzupełnij e-liquidem, a następnie zakręć zakrętkę.
- 2) **Montaż kartridża:** wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem.

Instalacja baterii

- 1) Zdejmij magnetyczną osłonę komory akumulatorów.
- 2) Zachowując należyta ostrożność włóż akumulatory według instrukcji na zasialniu (w przypadku użycia ogniwa 18650 adapter powinien znajdować się na dodatnim pinie akumulatora).
- 3) Załóż pokrywę akumulatora

Zabezpieczenia

- a. **Overtime protection:** zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 8 sekund
- b. **Low battery protection:** urządzenie wyłącza się w momencie gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie
- c. **short-circuit protection:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarcie
- d. **output over-current protection:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem/przebieciem
- e. **overcharge protection:** urządzenie posiada ochronę przed przeładowaniem
- f. **Over-temperature protection:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą
- g. **Anti-reverse battery protection:** urządzenie posiada zabezpieczenie przed, niepoprawnym założeniem akumulatorów.

Konserwacja i czyszczenie

- 1) Kiedy używasz urządzenia, możesz zaobserwować sporadyczną kondensację e-liquidu na zewnątrz kartridża. Prawo fizyki mówi, że para rozpyli się, a następnie skondensuje z kondensatu. Jest to nieuniknione.
- 2) W codziennym użytkowaniu wilgotny papier może być używany do wycierania połączenia między kartridżem a urządzeniem.
- 3) Gdy w urządzeniu znajdzie się niewielka ilość kondensatu podczas użytkowania zalecamy wyciągnięcie kartridża, odwrócenie go i odchylenie na kilka sekund.

Środki ostrożności dla elementów skórzanych

- 1) Trzymaj urządzenie z dala od ostrych i szorstkich przedmiotów.
- 2) Staraj się unikać kontaktu powierzchni skóry z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy, zasady lub płyny alkoholowe.
- 3) Użyj miękkiej bawełnianej szmatki do czyszczenia skórzanej powierzchni.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresje oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.

- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridży od innych ważnych przedmiotów.
- Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.
- Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.