

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Voopoo Doric Galaxy S1



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

E-Dym.pl sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000482226 NIP: 6443499970 REGON: 242898404

tel.: +48 515 262 119, www.e-dym.pl

Zawartość opakowania

- 1x Powerbank Doric Galaxy
- 1x Doric Galaxy Pod
- 1x Kartridż Doric Galaxy 1,2 oHm

- 1x Ustnik plastikowy
- 3x Ustnik papierowy
- 1 x Instrukcja obsługi
- 2 x Ustnik

Specyfikacja

Urządzenie:

- Pojemność wkładu: 2ml
- Akumulator: wbudowany 500mAh
- Wymiary: 86,25 x 16 x 15,5 mm
- Materiały: stop aluminium
- Maksymalne napięcie: 10W
- Ładowanie: magnetyczne/port typ-c

Powerbank:

- Wymiary: 110x37x23mm
- Akumulator: 1800mAh
- Napięcie ładowania: 5V/2A
- Port: Typ-C

Instrukcja użytkowania (POD)

1) Uruchamianie: Stale włączony pod warunkiem, że jest naładowany

2) Wyłączenie: Stale wyłączony pod warunkiem, że jest rozładowany

3) Dobór mocy: Moc dobierana jest automatycznie, w zależności od obecnie założonego kartridża.

4) Ładowanie: Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu.

Instrukcja użytkowania (Kartridż)

1) Uzupełnienie e-liquidu: Wyjmij kartridż, zdejmij gumową zatyczkę, uzupełnij kartridż płynem. Następnie zamknij kartridż i umieść go z powrotem w urządzeniu. Pozostaw urządzenie na co najmniej 5-10 minut przed wapowaniem

2) Montaż kartridża: wsadź kartridż do urządzenia tak aby nie było luki pomiędzy nim a urządzeniem.

Zabezpieczenia

a. Overtime protection: zabezpieczenie przed zbyt długim działaniem wynosi 8 sekund

b. Low battery protection: urządzenie wyłącza się w momencie gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie

c. short-circuit protection: urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarciem

d. output over-current protection: urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem/przebiegiem

e. overcharge protection: urządzenie posiada ochronę przed przeładowaniem

f. Over-temperature protection: urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. Urządzenie powinno przebywać w zacienionym otoczeniu.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie.
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony.
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy oddzielić kartridż od innych ważnych przedmiotów.
 - Proszę wyłączyć lub zablokować urządzenie, aby uniknąć przypadkowego odpalenia podczas przenoszenia go.

- Proszę racjonalnie używać urządzenia, zgodnie z osobistą sytuacją. Tylko do ładowania w pomieszczeniach, należy używać certyfikowanej ładowarki do ładowania urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa: pożaru, wybuchu.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.