

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Voopoo Drag 3 mod



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x Drag 3
- 1x Kabel Typ-C
- 1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- **Typ baterii:** 2*18650 (nie zawarte w zestawie)
- **Napięcie wejściowe:** 6.4V-8.4V
- **Moc wyjściowa:** 5-177W
- **Napięcie ładowania:** 5V/2A
- **Zakres oporności:** 0.1Ω-3.0Ω

Instrukcja użytkowania (MOD)

- 1) **Zmiana trybu pracy:** W krótkim okresie czasu naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie.
 - a. **SMART** – przy użyciu grzałek PNP urządzenie automatycznie dobierze optymalną moc i zapobiegnie spaleni się grzałki z powodu zbyt dużej mocy (tryb charakteryzuje się żółtą symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy pojawi się litera „S”).
 - b. **RBA** – dowolność w wyborze mocy pomiędzy 5W, a 100W (tryb charakteryzuje się niebieską symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy pojawi się litera „R”).
 - c. **SUPER** – gdy oporność grzałki będzie znajdować się w przedziale 0.1Ω -0.3Ω, a moc będzie większa lub równa 80W tryb załączy się automatycznie w celu zapewnienia jak najszybszego rozgrzewania grzałki (tryb charakteryzuje się czerwoną symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy pojawi się litera „R”).
- 2) **Usuwanie danych:** Naciśnięcie przycisków „FIRE” i „-” w tym samym momencie spowoduje usunięcie wszystkich danych.
- 3) **Zablokowanie/odblokowanie:** Naciśnięcie przycisków „FIRE” oraz „+” w tym samym momencie spowoduje zablokowanie bądź odblokowanie urządzenia.
- 4) **Zmiana interfejsu:** W celu dokonania zmiany interfejsu (poziomy bądź pionowy) naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.

- 5) **Ładowanie:** Urządzenie obsługuje ładowanie 5V/2A. Do ładowania urządzenia rekomendowanym jest użycie kabla Typ-C marki VOOPOO.
- 6) **Aktualizacja oprogramowania:** W celu dokonania aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji odwiedź oficjalną stronę VOOPOO (www.voo poo.com). Aktualizacja wymaga podłączenie urządzenia do komputera poprzez określony rodzaj kabla Typ-C (zawarty w zestawie). Kabel powinien być obrócony stroną oznaczoną symbolem „▲” do dołu.
- 7) **Komunikaty:**
- „CHARGING”: Trwa ładowanie urządzenia.
 - „CHECK BATTERY”: Napięcie baterii jest zbyt niskie, proszę naładować ogniwo.
 - „MAX POWER”: Osiągnięto maksymalną moc dla danej grzałki
 - „TEMP HIGH”: Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka. Proszę zostawić urządzenie do ostygnięcia.
 - „TIME OUT”: Osiągnięto maksymalną długość zaciągnięcia, zasilanie zostało odcięte.
 - „ATOMIZER SHORT”: Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić swój atomizer pod kątem zwarcia.
 - „CHECK ATOMIZER”: Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone.
- 8) **Zabezpieczenia:**
- Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego czasu zaciągnięcia
 - Zabezpieczenie nadprądowe
 - Zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem akumulatora
 - Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej mocy
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia
 - Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora
 - Zabezpieczenie przed zwarcieniem atomizera
- 9) **Montaż akumulatora:**
- Przesuń i otwórz pokrywę baterii zgodnie ze wskazówką na spodzie urządzenia.
 - Zachowując należyłą ostrożność i korzystając z oznaczeń na urządzeniu włóż akumulatory (znajdujący się bliżej wyświetlacza pinem dodatnim w stronę urządzenia, a drugi pinem ujemnym w stronę urządzenia).
 - Zamknij pokrywę akumulatorów.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

- W celu uniknięcia przypadkowego załączenia wyłącz lub zablokuj urządzenie, gdy przestajesz go używać.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.