

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## VOOPOO VINCI POD



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

### DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, [www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

### Zawartość opakowania

- 1x Vinci Pod
- 1x Kabel USB-C
- 1x Kartridż 0.8Ω (zainstalowany)
- 1x Instrukcja obsługi

### Specyfikacja

- **Wymiary:** 24\*14\*93mm\*
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 15W
- **Bateria:** 800mAh (wbudowana)
- **Napięcie wyjściowe:** 3.2V-4.2V
- **Napięcie ładowarki:** 5V/1A\*
- **Zakres oporności:** 0.6Ω-3.0Ω
- **Pojemność:** 2ml

### Instrukcja użytkowania (POD)

- 1) Stan naładowania baterii:**
  - a. >60% - kolor zielony
  - b. 20-60% - kolor niebieski
  - c. <20% - kolor czerwony
- 2) Dioda sygnalizacyjna w trakcie ładowania:**
  - a. **Bateria naładowana:** dioda świeci się kolorem zielonym
  - b. **Bateria ładuje się:** odpowiadające stanowi naładowanie baterii diody mrugają

### 3) Dioda sygnalizacyjna w trakcie użytkowania:

- a. **Podczas normalnego działania:** Odpowiadająca stanowi naładowania dioda staje się coraz jaśniejsza.
- b. **Słaba bateria:** Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 10 razy w kolorze czerwonym.
- c. **Krótkie spięcie:** Lampka kontrolna zaświeci się na czerwono przez dwie sekundy.
- d. **Sprawdź atomizer:** Dioda sygnalizacyjna zaświeci się jednokrotnie na kolor czerwony.
- e. **Koniec czasu:** Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 8 razy.
- f. **Zbyt wysoka temperatura:** Dioda sygnalizacyjna zaświeci się na kolor czerwony 15 razy.

### 4) Zabezpieczenia:

- a. **Overtime protection:** Urządzenie przestanie podawać napięcie po ośmiu sekundach ciągłego działania.
- b. **Low battery protection:** Urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem akumulatora.
- c. **Short-circuit protection:** Urządzenie posiada zabezpieczenie przed zwarcie.
- d. **Output over-current protection:** Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem/przebieciem .
- e. **Overcharge protection:** Urządzenie posiada ochronę przed przeładowaniem.
- f. **Over-temperature protection:** Urządzenie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą.

## Instrukcja użytkowania (Kartridż)

### 1) Uzupełnianie kartridża:

- a. Wyjmij kartridż.
- b. Otwórz silikonową zawleczkę na boku i uzupełnij kartridż płynem przez wyznaczony otwór.
- c. Zamontuj ponownie kartridż.

### 2) Pierwsze użycie:

Uzupełnij kartridż płynem, przed zaciągnięciem odczekaj co najmniej pięć minut.

## Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, osoby cierpiące na depresję oraz osoby u których występują choroby sercowe.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- **Recykling:** Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutyliczowany w punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie.
- W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne ładowanie
- Demontaż produktu po awarii jest zabroniony
- Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży lotniczej. Przed podróżą należy odseparować kartridży od innych ważnych przedmiotów

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**