

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VOOPOO Drag X Pro



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x VOOPOO Drag X Pro
- 1x VOOPOO TPP-X (2ml)
- 1x Grzałka TPP-DM3 (0.15Ω)
- 1x Grzałka TPP-DM2 (0.2Ω)
- 1x Kabel USB
- 1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- **Wymiary:** 34.5 x 28.8 x 134.5 mm
- **Zakres mocy:** 5 – 100W
- **Zakres oporności:** 0.1 – 3.0Ω
- **Napięcie wyjściowe:** 8.5V (max)
- **Zasilanie:** 1x Akumulator 18650 (brak w zestawie) lub 1x Akumulator 21700 (brak w zestawie)

Instrukcja użytkowania

- 1) **Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) **Wyłączanie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 3) **Wapowanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby rozpocząć wapowanie.
- 4) **Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapтер sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

Zmiana ustawień

- 1) **Tryb pracy:** Naciśnij przycisk „+” i „-” jednocześnie, aby zmienić tryb pracy.
 - a. **SMART:** Działa poprawnie z wykorzystaniem grzałek PnP i automatycznie dostosuje odpowiednie parametry pracy urządzenia.
 - b. **RBA:** Ustawienia definiowane przez użytkownika. Pozwala na ustawienie mocy wyjściowej w zakresie od 5W do 80W.

2) Instalacja akumulatora:

- a. Przesuń pokrywę baterii u spodu urządzenia, zgodnie z kierunkiem sugerowanym przez strzałkę.
- b. Zainstaluj akumulator typu 18650/21700 zwracając uwagę na jego poprawne umieszczenie. Rekomenduje się, aby korzystać z akumulatorów z prądem rozładowania większym bądź równym 30A.
- c. Zamknij pokrywę baterii.

3) Instalacja grzałki i uzupełnianie e-liquidem:

- a. Wstępnie nasącz grzałkę TPP przed instalacją, poprzez kilkukrotne zakropienie grzałki poprzez kanały doprowadzające e-liquid.
- b. Wciśnij grzałkę TPP u spodu TPP-X (2ml).
- c. Wciśnij czarny przycisk tuż powyżej szklanego zbiornika i przekręć górną część zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyjmij silikonową zatyczkę. Poprzez otwór uzupełnij e-liquidem, a następnie umieść ponownie silikonową zatyczkę i przekręć górną część do pozycji początkowej.
- d. Zaleca się, aby utrzymywać wypełnienie zbiornika na 2/3 jego objętości.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.