

# 228W Joyetech eVic Primo 2.0

metalowa obudowa baterii typ eVic Primo

## Instrukcja obsługi

Wymiary: 53.00 \* 26.00 \* 84.00mm  
Tryb wyjścia: VW / VT (Ni, Ti, SS316)/  
TCR/ Smart/ RTC/ USB Charge mode  
Moc wyjściowa: 1-228W

Zakres rezystancji:  
0.05-1.5 om w trybie VT/ TCR  
0.1-3.5 om w trybie VW

Zakres temperatur: 100-315°C  
Rodzaj ogniwa: 18650 (≥ 25 A)

Maksymalny prąd ładowania: 2.0A  
Maksymalny prąd wyjściowy: 50A

**Jak używać:**

### 1. Włączanie / wyłączenie

Proszę odwrócić urządzenie podstawą do góry. Proszę nacisnąć i przesunąć pokrywę aby ją otworzyć. Proszę umieścić dwa ogniwa 18650 w obudowie. Następnie należy nacisnąć przycisk „fire” 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

**Uwaga:**

- Należy zwrócić uwagę na oznaczenia biegunów + i - na wewnętrznej stronie obudowy baterii.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać ogniw z uszkodzoną powłoką.

### 2. Vapowanie:

Proszę przytrzymać przycisk „fire” i zaciągnąć się przez ustnik. Proszę zwolnić przycisk „fire” i zrobić wydech. Przed użyciem urządzenia należy wyregulować moc w odpowiednim zakresie w zależności od używanego atomizera.

### 3. Ładowanie i aktualizacje:

Należy zawsze używać jednakowych, wysoko przepływowych komórek 18650. Proszę nie mieszać ogniw różnych producentów. EVic Primo 2.0 korzysta z nowego, zrównoważonego systemu ładowania, który obsługuje szybkie ładowanie przy maksymalnym natężeniu prądu ładowania do 2,0 A. Można również wyjąć ogniwa z urządzenia i ładować je w osobnej ładowarce. Port USB znajduje się poniżej przycisków regulacji. Proszę pobrać najnowszą wersję oprogramowania pod adresem [www.joyetech.com/mvr-software/](http://www.joyetech.com/mvr-software/) i zaktualizować oprogramowanie przy użyciu kabla USB.

**Ustawienia ogólne:**

**Zmiana trybu:**

Proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy, aby wejść w opcje menu. Następnie proszę nacisnąć przycisk "+", aby przełączyć między trybami VW / TEMP (Ni,Ti,SS316) / TCR (M1, M2, M3). Proszę nacisnąć przycisk „fire” aby zatwierdzić ustawienia.

**Uwaga:**

1. W trybie TEMP/TCR, gdy opcja miga, proszę nacisnąć przycisk "-" aby wejść do menu dodatkowego. Następnie proszę nacisnąć przycisk "+", aby wybrać opcję TEMP-Ni/Ti/SS (tryb TEMP) lub TEMP-M1, M2, M3

(tryb TCR). Proszę zatwierdzić ustawienia przyciskiem „fire” .

2. Tryb TEMP-SS316 jest przeznaczony wyłącznie dla grzałek stali nierdzewnej typu 316.

**Ustawienia parametrów**

- W trybie TEMP / TCR proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy, następnie należy nacisnąć przycisk "-", aby wejść do podmenu. Gdy wyświetlacz miga, proszę nacisnąć przycisk "-" jeden raz, aby wybrać moc, a następnie przycisk "+", aby wyregulować moc. Proszę nacisnąć przycisk "-" dwa razy, a następnie przycisk "+", aby zablokować / odblokować opór. Proszę trzykrotnie nacisnąć przycisk "-", następnie proszę raz nacisnąć przycisk "+" aby wybrać ostatnią spośród opcji current, puff and time. Proszę zatwierdzić wybór przyciskiem „fire” .

- W trybie VW proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy, a następnie użyć przycisku "-", aby wybrać aktualny odczyt. Gdy opcja miga na wyświetlaczu, proszę nacisnąć przycisk "+", aby przełączyć się między opcjami current, puff and time.

**Jak ustawić moc?**

Proszę użyć przycisków "+" / "-", aby wyregulować moc bezpośrednio w trybie VW.

W trybie TEMP / TCR proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy, a następnie użyć przycisku "-", aby wejść do podmenu. Gdy wybrana opcja miga, proszę nacisnąć jeden raz przycisk "-", aby wybrać moc, a następnie przycisk "+", aby ją wyregulować.

**Uwaga:**

1. Tryb VT obsługuje tylko maksymalną odporność 1,5ohm. Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb VW gdy rezystancja będzie większa niż 1,5ohma.

2. Gdy przypadkowo zaczniesz korzystać z grzałki Kanthal w trybie VT, urządzenie automatycznie przełączy się na tryb VW.

**Jak ustawić temperaturę**

W trybach TEMP (Ni/Ti/SS) TCR (M1,M2,M3) temperaturę grzałki można ustawiać w zakresie od 100-315°C/ 200-600°F. Proszę nacisnąć przycisk „+” aby zwiększyć temperaturę, lub lewy aby ją obniżyć. Dłuższe przytrzymanie przycisku regulacyjnego sprawi, że ustawienie temperatury będzie szybko wzrastać / zmniejszyć się.

**Jak zablokować opór**

W trybie TEMP proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy, następnie proszę użyć przycisku „-” aby wejść do podmenu. Gdy wybrana opcja zaczyna migać proszę 2 razy nacisnąć przycisk „-” a następnie użyć przycisku „+” aby zablokować/ odblokować opór.

**Uwaga:**

1. Należy zablokować opór grzałki tylko wtedy, gdy jest używana w temperaturze pokojowej. Spowoduje to zablokowanie prawidłowej podstawowej wartości oporu atomizera. Ustawienie temperatury pozostanie poprawne pod warunkiem, że grzałka nie zostanie zmieniona. Gdy rezystancja jest zablokowana można wyjąć zbiornik gdy grzałki są gorące lub zimne i będą one funkcjonować w ramach tego samego parametru.

2. Należy odblokować opór przed zmianą na inny atomizer, w przeciwnym razie kontrola temperatury nie będzie działać poprawnie. Jeżeli opór jest odblokowany należy upewnić się, że każda nowa grzałka jest założona w temperaturze pokojowej podczas pierwszego użycia, aby zachować dokładność kontroli temperatury.

**Nowa grzałka / ta sama grzałka:**

Przy wymianie atomizera, którego opór jest do pewnego stopnia większy od poprzedniego, może być konieczne resetowanie "podstawowego oporu" atomizera - jest to opór grzałki atomizera, gdy jest on używany w temperaturze pokojowej.

Gdy zbiornik jest odłączony proszę nacisnąć przycisk zasilania aby zainicjować reset. Po zamontowaniu nowego atomizera i ponownym zainstalowaniu zbiornika na wyświetlaczu pojawi się komunikat "New Coil, Same Coil". Proszę nacisnąć przycisk „+” w celu potwierdzenia, że nowa grzałka została zamocowana.

Jeśli ten komunikat wyświetla się z innego powodu - zwłaszcza podczas ponownej instalacji tej samej grzałki, gdy jest ona jeszcze ciepła od ostatniego użycia – proszę nacisnąć przycisk „-” tak, żeby "opór podstawowy" nie został zresetowany.

Należy zawsze pamiętać o tym, aby wybrać odpowiedni tryb pracy w zależności od grzałki, aby pomiar temperatury był dokładny.

**Jak ustawić wartość TCR?:**

Dzięki funkcji TCR (Temperaturowy Współczynnik Rezystencji) możesz samodzielnie dostosować swoje ustawienia kontroli temperatury (dla grzałek Ni/ Ti/ SS).

Gdy zasilanie jest wyłączone proszę jednocześnie przytrzymać przycisk „fire” i przycisk „+” przez około 5 sekund aby wejść w opcję TCR znajdującą się w menu:

- Proszę nacisnąć przycisk „+” i wybrać opcję TCR M1, M2 lub M3;
- Proszę najpierw użyć przycisku „-” a następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość parametru przyciskami „+” lub „-”
- Proszę przytrzymać przycisk „fire” lub pozostawić urządzenie na kilka sekund, aby zatwierdzić wybór.

Zakres wartości TCR dla normalnej kontroli temperatury grzałek:

Materiał	Zakres wartości TCR
Nikiel	600-700
NiFe	300-400
Tytan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

**Uwaga:**

1. Wartość TCR w zestawieniu wynosi 10^5 rzeczywistego TCR.

2. Zakres wartości TCR wynosi 1-1000

**Zegar**

EVic Primo 2.0 jest posiada opcję zegara. Jest on wyświetlany na dwa sposoby: cyfrowy i analogowy.

Proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy i przełączyć się pomiędzy opcjami używając przycisku "+". Proszę wybrać wersję zegara, gdy ta opcja miga. Proszę nacisnąć przycisk "-", a następnie przycisk "+", aby przełączyć się między trybami wyświetlania zegara.

W przypadku wybrania zegara cyfrowego proszę nacisnąć przycisk „fire” trzy razy, a następnie nacisnąć "-" 2 razy. Można wtedy ustawić godzinę i datę. Gdy opcja ta miga, proszę użyć przycisków "+", aby wyregulować i "-", aby ustawić godzinę, minuty, sekundy, miesiąc i datę.

Ustawienie ochrony ekranu

Gdy urządzenie jest włączone, proszę przytrzymać jednocześnie przyciski „fire” i "+". Proszę użyć przycisku "-", aby ustawić czas ochrony na ekranie. Proszę nacisnąć przycisk „fire” , aby potwierdzić wybór. Gdy



**CHRONIĆ  
PRZED  
DZIEĆMI**



Importer:

DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu) / tel.: +48571277247

urządzenie będzie w trybie gotowości, na ekranie pojawi się zegar analogowy.

#### **Funkcje ogólne:**

#### **Funkcja Stealth:**

Gdy urządzenie jest włączone, proszę jednocześnie przytrzymać przyciski „fire” i „-” aby włączyć lub wyłączyć funkcję Stealth. Gdy funkcja Stealth jest włączona można nadal korzystać z urządzenia, podczas gdy ekran będzie wyłączony.

#### **Funkcja blokady przycisku:**

Gdy urządzenie jest włączone, proszę jednocześnie nacisnąć oba przyciski regulacji aby uruchomić funkcję ich blokady. Gdy blokada zostanie uruchomiona, przyciski regulacji nie będzie działać aby zapobiec przypadkowym zmianom ustawień. W trakcie działania tej blokady można nadal korzystać z urządzenia.

#### **Przełącznik trybu wyświetlania:**

Naciśnij jednocześnie oba przyciski regulacji gdy urządzenie jest wyłączone aby obrócić wyświetlacz o 180 stopni. Użyj przycisków „+” i „-” ponownie aby przywrócić poprzednie ustawienie.

#### **Własne logo**

Proszę nacisnąć przycisk „fire” i przycisk "+", aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć przycisku "+", aby wejść do trybu Logo. Wystarczy wybrać opcję on /off, naciskając prawy przycisk regulacji. Proszę użyć przycisku „fire” aby potwierdzić wybór. Użyj oprogramowania VT dla eVic Primo 2.0, aby wgrać Twoje logo. (Powinno ono być monochromatycznym obrazem o pojedynczym kolorze w formacie bmp, o wymiarach 64 \* 40 pikseli).

#### **Funkcja Preheat:**

Proszę jednocześnie przytrzymać przyciski „fire” i „+” aby wejść do tej opcji.

Następnie proszę nacisnąć przycisk „+” 2 razy, aby wejść do menu ustawień opcji Preheat.

Proszę raz nacisnąć przycisk „-” a następnie użyć przycisku „fire”, aby przełączyć między opcjami mocy i czasu trwania. Proszę przycisnąć przycisk „+” lub „-”, aby zmniejszyć lub zwiększyć parametr. Proszę

przytrzymać przycisk „fire”, aby zatwierdzić wybór.

#### **Power Bank**

eVic Primo 2.0 może służyć jako power bank do ładowania innych papierosów elektronicznych lub urządzeń elektronicznych. Proszę zainstalować nowy moduł ładowania urządzeń zewnętrznych (RC) na złączu 510. Proszę jednocześnie nacisnąć przyciski „fire” i "+", a następnie trzykrotnie nacisnąć przycisk "+” 3, aby wejść do menu USB Charge. Proszę wybrać ON aby uruchomić funkcję ładowania urządzeń zewnętrznych. Proszę nacisnąć trzy razy przycisk „fire”, a następnie użyć przycisku "+” aby przełączać się między różnymi trybami. Proszę wybrać opcję USB Change Mode, a następnie podłączyć urządzenie do innych urządzeń elektronicznych za pośrednictwem kabla USB aby je naładować.

#### **Sygnalizowanie awarii i zabezpieczenia**

**Blokada** po 10 sekundach: Po przytrzymaniu przycisku zasilania na czas dłuższy niż 10 sekund, wyjście wyłączy się, a na ekranie OLED wyświetli się komunikat "Over 10s protection".

#### **Zabezpieczenie atomizera przed zwarciami:**

Po wystąpieniu zwarcia atomizera, na ekranie wyświetli się komunikat "Atomizer Short".

#### **Ostrzeżenie o braku atomizera:**

Gdy użyjesz przycisku „fire” na urządzeniu wyświetli się komunikat „No Atomizer Found”. Dzieje się tak głównie dlatego, że do akumulatora nie jest podłączony atomizer lub nie jest on dostatecznie mocno przykręcony.

#### **Ostrzeżenie o słabej baterii:**

Gdy urządzenie jest uruchomione a napięcie baterii spadnie poniżej 2.9V, urządzenie pokaże komunikat: "Weak Battery". W tym czasie moc wyjściowa zostanie odpowiednio zmniejszona.

#### **Komunikat o niskim poziomie zasilania:**

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.3V, urządzenie pokaże komunikat "Battery Low". Jeśli nadal będziesz naciskać przycisk „fire”, urządzenie pokaże komunikat "Battery Low lock" i przestanie pracować. Gdy tylko rozpocznie się ładowanie, zabezpieczenie niskonapięciowe zostanie zdjęte.

#### **Ostrzeżenie o niskim oporze atomizera:**

Gdy opór atomizera jest niższy niż 0,1 om w trybie VW (lub mniejsze niż 0,05 om w trybie TC/ TCR), na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Atomizer Low".

#### **Ochrona temperatury:**

Jeżeli rzeczywista temperatura grzałki w trybie TC/ TCR osiągnie ustawioną wartość, urządzenie będzie wyświetlać komunikat "Protect".

#### **Ostrzeżenie o przegrzaniu urządzenia:**

Jeżeli temperatura urządzenia wynosi ponad 70 ° C, wyjście wyłączy się automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Device Too Hot".

#### **Nie zrównoważone baterie:**

Jeżeli różnica napięcia pomiędzy dwoma ogniwami osiągnie poziom 0.3V lub wyższy, po podłączeniu ładowarki na ekranie pojawi się komunikat: "Imbalanced Batteries".

#### **Błąd ładowania:**

Jeśli urządzenie nie wykryje ładowania prądu w czasie, gdy będzie ono podłączone do ładowarki, na ekranie pojawi się komunikat: "Charge Error".

#### **Wskaźnik stanu baterii:**

Gdy urządzenie jest włączone i podłączone do ładowarki a ogniwa nie są umieszczone wewnątrz obudowy lub zostały umieszczone odwrotnie, na ekranie pojawi się komunikat "Check Battery".

#### **Sprawdź adapter USB:**

Jeśli napięcie na adapterze USB wynosi 5.8V lub więcej, podczas gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki lub podczas naciskania przycisku „fire”, na ekranie pojawi się komunikat "Check USB Adapter".

#### **Ostrzeżenie:**

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

#### **Przeciwwskazania:**

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.

2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub wilgoci.

3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wapowanie.

4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.

5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakimkolwiek uszkodzeniu.

6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.

7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.

8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezwzględnie od źródła prądu.

9. Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

## 228W Joyetech eVic Primo 2.0

metalowa obudowa baterii typ eVic Primo

### Instrukcja obsługi

Wymiary: 53.00 \* 26.00 \* 84.00mm

Tryb wyjścia: VW / VT (Ni, Ti, SS316)/

TCR/ Smart/ RTC/ USB Charge mode

Moc wyjściowa: 1-228W

Zakres rezystancji:

0.05-1.5 om w trybie VT/ TCR

0.1-3.5 om w trybie VW

Zakres temperatur: 100-315°C

Rodzaj ogniwa: 18650 (≥ 25 A)

Maksymalny prąd ładowania: 2.0A

Maksymalny prąd wyjściowy: 50A

Importer:

DJDP sp. z o.o., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

www.djdp.eu / tel.: +48571277247



**CHRONIĆ  
PRZED  
DZIEĆMI**

